

レイヤー3インテリジェントスイッチ BS-G3024MR 導入ガイド

製品概要	1
設置とネットワーク接続	2
ネットワークプランニング	3
Web 設定インターフェース	4
困ったときは	5
付録	6

このたびは BS-G3024MR をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本書は、本製品の使い方や困ったときの対策方法などについて説明しています。使用前に必ず本書をお読みください。

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。■BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、
- 一般に各社の商標または登録商標です。 本書では ™、®、© などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用し
 - ないでください。
 ・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守されたは技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場
- 合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねま
- すのであらかじめご了承ください。 ■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失が
- あった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 ■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品 に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障 / トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障 / トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■ 使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	ì
警告	

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生 が考えられる内容を示しています。


絵記号の意味



△は、警告・注意を促す記号です。 \triangle の近くに具体的な警告内容が描かれています。 (例: \triangle 感電注意)



○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。





●は、しなければならない行為を示す記号です。



(例: 確 電源プラグをコンセントから抜く)

҈↑警告



本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

火災や感電の恐れがあります。

分解禁止



ケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 けがをする危険があります。

強制



濡れた手で本製品に触れないでください。

感電、故障の原因となります。

禁止



煙が出たり変な臭いや音がしたら、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

電源プラグを 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 抜く



本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐに AC コンセントから電源プラグを抜いてください。



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。

液体や異物が内部に入ったまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電 $\pi_{\bar{g}}$ する恐れがあります。

抜く 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあります。

禁止

- ●設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでく ださい。
- ●重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- ●熱器具に近づけたり、過熱しないでください。
- ●電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ●極端に曲げないでください。
- ●電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店 にご相談ください。



電源ケーブルは、AC コンセントに完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用するとショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れが あります。



風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。

火災になったり、感電する恐れがあります。

水場での 使用禁止



電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を 配置してください。

ー けがをする危険があります。

注意



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど) に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

強制

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあ ります。



各接続コネクタのチリ・ホコリ等は、取りのぞいてください。 故障の原因となります。

強制



次の場所には、設置および保管をしないでください。感電、火災の原因となったり、製 品に悪影響を及ぼすことがあります。

禁止

- ・強い磁界、静電気が発生するところ 故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ 転倒したり落下して、けが、故障の原因 故障や感電の原因となります。 となります。
- ・直射日光が当たるところ 故障や変形の原因となります。
 - ・火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。
 - ・漏電、漏水の危険があるところ
 - ほこりの多いところ 故障の原因となります。



本製品に接続されているケーブルに足を引っかけたり、引っ張ったりしないでください。 本製品の破損や思わぬけがを招く恐れがあります。

強制



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

強制

MEMO

目次

1	製品概要 9)
	特長	1 2 4
2	設置とネットワーク接続17	7
	設置場所の選択 1 設置 1 平らな場所に設置する 1 ラックや壁に取り付ける 16 電源ケーブルを接続する 15 ツイストペアケーブルによる接続 20 本製品の初期設定 (IP アドレスの設定) 20 Web ブラウザーを使って設定する 20 メニューインターフェースを使って設定する 20 表製品の設定画面にログインする 20 設定画面にパスワードを設定する 20 管理者ユーザー名とパスワードを設定する 21	7 7 8 9 0 1 4 6 7
3	ネットワークプランニング29)
	ネットワーク構成例	9 4 2

Web 設定画面	59
トップページ	59
パネル表示	
メニュー階層	
メイン画面	
システム情報	
基本設定	
システム情報設定	
VLAN・IP ステータス	
VLAN ポート設定	
静的経路設定	
動的経路設定	69
経路情報	70
ユーザ名 / パスワード	
ソフトウェア IP フィルタ	
ユーザインターフェース設定	
SNTP 設定	74
SNMP コミュニティーテーブル	75
SNMP ホストテーブル	76
SNMP トラップイベント	77
ポートステータス	
速度 / モード設定	
詳細設定	
MAC アドレスフィルタリング	
スタティック MAC アドレス	
MAC アドレスエージング	
QoS ステータス	
優先度対応設定	84
ユーザ認証ステータス	86
認証サーバ設定	
ポート認証設定	89
ポートトランク設定	90
ストームコントロール設定	91
ミラーリング設定	
STP ブリッジ設定	94
STP ポートステータス	96
STP ポート設定	97
IGMP ステータス	
IGMP 設定	99
DHCP リレー設定	
DHCP グローバル設定	

	DHCP フール設定102
	DHCP リース設定104
	ループ防止104
	条件リスト設定
	ポート適用
	管理
	ログ情報
	統計情報111
	システム診断113
	Syslog 転送設定114
	MAC アドレステーブル(ポート順)115
	MAC アドレステーブル(MAC アドレス順)115
	設定のバックアップ / 復元116
	再起動117
	設定初期化117
	ファームウェア更新118
	サポート
	サポート119
_	田・セレキは
ວ	困ったときは121
ວ	四つだとさは121
ວ	
ວ 	困ったときの対処方法121
o	困ったときの対処方法121 電源と冷却関連の問題122
5	困ったときの対処方法121
5	困ったときの対処方法121 電源と冷却関連の問題122
	困ったときの対処方法
6	困ったときの対処方法121 電源と冷却関連の問題122
	困ったときの対処方法
	困ったときの対処方法
	困ったときの対処方法
	困ったときの対処方法
	困ったときの対処方法 121 電源と冷却関連の問題 122 ネットワークからのアクセス 122 付録 123 クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証について 123 おもな仕様 126 デフォルト設定 127
	困ったときの対処方法
	困ったときの対処方法 121 電源と冷却関連の問題 122 ネットワークからのアクセス 122 付録 123 クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証について 123 おもな仕様 126 デフォルト設定 127
	困ったときの対処方法 121 電源と冷却関連の問題 122 ネットワークからのアクセス 122 付録 123 クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証について 123 おもな仕様 126 デフォルト設定 127 スイッチ機能 130 管理機能 131 標準規格 131
	困ったときの対処方法 121 電源と冷却関連の問題 122 ネットワークからのアクセス 122 付録 123 クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証について 123 おもな仕様 126 デフォルト設定 127 スイッチ機能 130 管理機能 131 標準規格 131 適合規格 131
	困ったときの対処方法 121 電源と冷却関連の問題 122 ネットワークからのアクセス 122 付録 123 クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証について 123 おもな仕様 126 デフォルト設定 127 スイッチ機能 130 管理機能 131 標準規格 131 適合規格 131 適合性 132
	困ったときの対処方法 121 電源と冷却関連の問題 122 ネットワークからのアクセス 122 付録 123 クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証について 123 おもな仕様 126 デフォルト設定 127 スイッチ機能 130 管理機能 131 標準規格 131 適合規格 131 適合性 132 ケーブル仕様 132
	困ったときの対処方法 121 電源と冷却関連の問題 122 ネットワークからのアクセス 122 付録 123 クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証について 123 おもな仕様 126 デフォルト設定 127 スイッチ機能 130 管理機能 131 標準規格 131 適合規格 131 適合性 132

MEMO

製品概要

特長

本製品のおもな特長は次のとおりです。

ハードウェア

- 1000BASE-T ポート搭載 24 ポート
- SFP ポート[※]搭載 4ポート
 - ※ SFP ポート 23B と 24B は、1000BASE-T ポート(23A、24A ポート)と排他使用です。 (SFP ポートが優先されます)
- 全ポート AUTO MDIX 対応
- ・システムメモリー: 64MBytes
- 内蔵バッファ:512kbytes(パケットバッファ)
- ・LED インジケータ搭載
- RS232C ポート搭載

レイヤ2スイッチング

- •802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能搭載
- スループット 1000M: 1488095pps、100M: 148810pps、10M: 14881pps
- スパニングツリー(IEEE802.1d/1w)サポート
- VLAN 対応(VLAN グループ数: 256、VLAN ID: 1 ~ 4094)。IEEE802.1Q タグ VLAN 対応
- トランキング(1 ~ 8 ポート、最大 4 グループ)対応(固定または LACP による)
- ポートミラーリングサポート
- IGMP Snooping v1/v2 サポート
- 最大 8.192 件の MAC アドレスをエントリ可能
- ブロードキャストストームコントロール
- マルチキャストストームコントロール
- DLF(宛先不明ユニキャスト)ストームコントロール
- ・HOL ブロッキング防止機能搭載
- Jumbo フレーム(最大 9216bytes)対応

管理機能

本製品には設定用 IP アドレスがありますので、競合しない IP アドレスを初期設定していただく 必要があります。(手順は「本製品の初期設定 (IP アドレスの設定)」(P20) をご参照ください)

- ・SNMP V1、V2c サポート
- ・MIB II、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-Bridge MIB、Q-Bridge MIB、Interface MIB、RADIUS MIB、RMON MIB、Private MIB サポート
- RMON 1、2、3、9 グループサポート (Statistics、History、Alarm、Event)
- WEB、TELNET (CLI または Menu)、Console (CLI または Menu) による各種設定が可能
- HTTP によるファームウェアアップグレード機能(Web UI)
- TFTP によるファームウェアアップグレード機能(Menu および CLI)※
- HTTP による設定の保存/復元(Web UI)
- TFTP による設定の保存/復元(Menu および CLI)[※]
 ※ 別途、TFTP サーバーが必要です。TFTP サーバーの設定は、TFTP のマニュアルをご参照ください。
- ・HTTP/Telnet/SNMP の無効化が可能
- Syslog/Syslog サーバー機能対応
- SNTP クライアント機能対応
- クライアントマネージャ3 対応(サプリカントの対応)
- AirStation Admin Tools/AirStation Admin Tools Lite 対応 (検索、IP アドレス変更、設定ファイルの保存 / 復元、ファームウェアの書き換え機能がご使用いただけます)
- DHCP サーバー/DHCP リレー対応
- ループ防止機能対応

セキュリティ機能

- ユーザー名、パスワード
- ポートベース IEEE802.1X 対応(EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MS-PEAP をサポート)
- MAC ベース IEEE802.1X 対応(EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MS-PEAP をサポート)※
 - ※ MAC ベースの認証をおこなう場合、サプリカントから EAPOL-Start を発行して認証を始める必要があります。
 - ※ MAC ベース認証の場合は、1 ポートあたり最大 12 台まで認証できます。
- RADIUS 認証(IEEE802.1X 認証およびログインユーザー認証)
- Session-timeout 設定可能、Termination-Action の有効 / 無効の切り替え可能
- RADIUS Accounting 対応
- Secondary RADIUS サーバー対応
- IP フィルター機能対応
- ・MAC アドレスフィルタリング対応(指定した MAC アドレスのみスイッチを通過可能)

QoS 機能

- ポートベースパケットプライオリティ
- IEEE802.1p によるパケットプライオリティ
- TOS または DSCP による IP パケットプライオリティ
- プライオリティキュー4 レベルサポート
- Weighted Round Robin または Strict による QueueScheduling

ルーティング機能

- 全 256 個のハードウェアルーティングテーブル (ホストテーブル 200 個、ネットワークルーティングテーブル 24 個(デフォルトゲートウェイおよびコネクトルートを含む)をサポート)
- スタティックルーティング対応
- RIPv1/v2 対応


パッケージ内容

パッケージには、次のものが梱包されています。万が一、不足しているものがありましたら、お買い 求めの販売店にご連絡ください。

• スイッチ(本体)	1 台
• 電源ケーブル(AC100V 用)	1本
• 2P-3P 変換コネクタ	1 個
・シリアルケーブル(9P-9P)	1 本
ゴム足	4 個
• 19 インチラック取り付け金具	2 個
取り付け金具固定用ネジ	8 個
ラック固定用ネジ	4 個
・シリアル番号シール	2枚
• 導入ガイド(本書・保証書つき)	1 ==
• 코= - 코川.CD	1 k/ /

□メモ 別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

各部の名称とはたらき



1. インジケータ

本製品の前面パネルに配置されています。各 LED の機能は次のとおりです。

LED	状態
POWER(緑)	点灯:電源 ON 消灯:電源 OFF
DIAG(緑/橙)	緑点灯:正常 橙点灯:起動および自己診断実施中 橙点滅:自己診断中にエラーを発見 ループ検出機能により、ループを検出
1000/100/10(緑/橙)	緑点灯: 1000M リンク確立時 橙点灯: 100M リンク確立時 消灯 : 10M リンク確立時、またはリンク未確立時
LINK/ACT(緑)	緑点灯:リンク確立時 緑点滅:データ送受信時 消灯 :リンク未確立時

2. 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポート

各ポートは、Auto Negotiation をサポートしています。最適なデュプレックスモード(半二重 / 全二重)と通信速度(1000/100/10Mbps)を自動的に選択します。

また、各ポートは AUTO-MDIX 対応です。相手のポートタイプを自動判別して接続するため、ストレートケーブルとクロスケーブルを使い分ける必要がありません。

※ ただし、通信速度やデュプレックスモードなどを固定で設定すると、AUTO-MDIX機能が無効となります。

▲注意 1000BASE-T で使用する場合、接続ケーブルはカテゴリ 5e 以上に対応した IEEE802.3ab に適合したものを接続してください。

3. SFP ポート

1000BASE-LX、1000BASE-SX モジュールを取り付けるためのポートです。ご利用になるには、オプションモジュール(BS-SFP-GLR、BS-SFP-GSR) (別売)が必要です。ご使用になると、Auto Negotiationとフローコントロールをサポートし、全二重の通信方式および1Gbpsの通信速度で動作します。

▲注意 23A ~ 24A ポートは、SFP ポート (23B ~ 24B) と同時に使用することはできません。SFP (23B~24B) ポートにケーブルが接続されていると、23A~24Aポートは無効になります。

4. コンソールポート


付属のシリアルケーブルで、本製品とパソコンをコンソール接続するときに使用します。

5. 電源コネクタ

付属の電源ケーブルを接続します。

本製品の使用環境

本製品は、本製品に接続される端末数が最大200台までの小〜中規模ネットワークでご使用ください。また、本製品を使って部署ごとにネットワークを分割する場合は、合計部署数が 24 以下になるように設定してください。




※ 24 を超えた場合、部署間の通信は保証されません。

MAC アドレスの学習方式

本製品は MAC アドレスの学習方式として IVL 方式を採用しております。
IVL 方式とは VLAN 毎に MAC アドレステーブルを保持する方式です。そのため、機器全体で共通の MAC アドレステーブルを保持する SVL 方式とはスイッチング動作が異なります。
本製品で VLAN を組まれる際、IVL の動作をご理解された上で導入してください。

IVL と SVL の動作の違い



SVLの場合 PC1とPC3が通信している場合、スイッチ2のPort1にPC3が学習されるので、PC2とPC3が通信できない。 IVLの場合 PC1とPC3が通信している場合でも、PC3はVLAN1とVLAN2の両方で学習されるため、PC2とPC3は通信できる。ただし、PC3からPC1へ送信されるフレームはPC2にも届く。 第1章 製品概要

MEMO

2

設置とネットワーク接続

設置場所の選択

本製品 は、平らな場所または19インチラック(EIA 規格)に設置することができます。設置場所を決めるときには、次の点に注意してください。

- ▲注意 ・ AC100V、50 ~ 60Hz の電源を用意してください。本製品は入力電圧を自動的に調整します(ただし、本製品付属の電源ケーブルは、AC100V 用です)。
 - 温度 0 ~ 45 °C、湿度 10 ~ 85% に保たれる、結露しない場所に設置してください。
 - 他の機器や壁などで、本製品の通風口をふさがないでください。
 - ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。
 - 直射日光、熱源および電磁波の影響が大きい場所を避けて設置してください。


設置

本製品は、平らな場所や19インチラックに設置できます。設置方法別に手順を説明します。

平らな場所に設置する

次の手順で設置してください。

1 本製品の底面に、付属のゴム足4個を取り付けます。



- **2** AC コンセントに近い平らな場所に本製品を置き、本製品の周囲に通気のためのスペースを 5 cm 以上確保します。
- 3 本製品を 1 台だけ使用する場合は、「電源ケーブルを接続する」(P.19)に進んでください。本製品を 2 台以上使用する場合は、それぞれにゴム足を 4 個ずつ取り付け、本製品をきちんと真上に積み重ねてください。

ラックや壁に取り付ける

本製品をラックや壁に取り付ける場合は、付属品以外に工具(ドライバ)が必要です。


本製品をラックに取り付ける前に、次の点に注意してください。

▲注意 ・ ラック内の温度は室温より高くなりやすいため、ラック環境の温度が指定された動作温度範囲(「おもな仕様」(P.126))であることを確認してください。


- ラックに取り付けた装置の上に他の装置を積み重ねないでください。
- ラックに電力を供給する回路が過負荷にならないようにしてください。
- ラックに取り付けた装置は、適切にアースされていなければなりません。供給電源接続時は、主電源への直接接続時以上に注意してください。
- ねじ止めは確実におこなってください。取り付けが不十分な場合、落下などにより 事故が発生する恐れがあります。

次の手順でラックに固定してください。

1 付属のねじで金具を本製品側面に取り付けます。 底面にゴム足を付けている場合は、取り外します。 壁に取り付ける場合は、金具を適切な向きに取り付けてください。



添付のねじ4本で、本製品をラックや壁に固定します。



電源ケーブルを接続する


次の手順で電源ケーブルを接続してください。

- 1 本製品の電源コネクタに電源ケーブルのプラグを差し込みます。
- ケーブルの反対側をコンセントに接続します。



ACコンセントが2極のとき

付属の2P-3P変換コネクタを使って、ACコンセントに接続し ます。感電防止のため、アース線は必ず接地してください。 アース線は電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラグ を抜いてから外してください。順序を守らないと感電の 原因となります。アース線がコンセントや他の電極に接 触しないようにしてください。



3 前面パネルのランプを見て、POWER ランプが点灯していることを確認します。 POWER ランプが点灯しない場合は、電源ケーブルが正しく接続されているかど うかを調べてください。

ツイストペアケーブルによる接続

本製品の 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポートにネットワーク機器(パソコン、サーバー、スイッチ、ルーターまたはハブ)を接続するには、UTP/STP ケーブルが必要です。

1000BASE-T ではカテゴリ 5e または 6のケーブル、100BASE-TX ではカテゴリ 5以上のケーブル、10BASE-T ではカテゴリ 3以上のケーブルを使用します。最大ケーブル長は 100m です。本製品の 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポートは AUTO-MDIX をサポートしていますので、ストレートケーブルとクロスケーブルのどちらでもネットワーク機器を接続できます。

▶参照「ケーブル仕様」(P.132)

- 1 ネットワーク機器と本製品の RJ-45 コネクタを、ツイストペアケーブルで接続します。
- 2 ケーブルを接続するたびに、本製品の各ポートに対応する緑色の LINK/ACT ランプが点灯または点滅し、接続が有効であることを確認します。

本製品の初期設定 (IP アドレスの設定)

本製品には、Web (HTTP)形式の設定インターフェース、メニュー形式の設定インターフェース、およびコマンドライン形式の設定インターフェースが搭載されています。

ここでは、Web 設定インターフェースやメニューインターフェースの設定画面を使って、本製品の初期 IP アドレスを設定する方法を説明します。


設定画面を表示するには、パソコンにインストールされている Web ブラウザー(Internet Explorer 6.0 以降で JAVA を有効にする必要あり) やターミナルエミュレーションソフトを使用します。以下の手順で設定画面を表示し、IP アドレスの設定をおこなってください。

□メモ コマンドラインインターフェースで設定する場合は、付属 CD 内のリファレンスガイドを参照してください。

Web ブラウザーを使って設定する

本製品の IP アドレスは、デフォルトで 192.168.1.254(255.255.255.0)に設定されています。設定用パ ソコンの IP アドレスを適切な値(例: 192.168.1.253) に変更すれば、Web ブラウザーを使って設定イ ンターフェースを表示できます。手順は次のとおりです。

1 設定用パソコンの IP アドレスを設定します。



設定用パソコン

IPアドレス: IPアドレス:

(例) 192.168.1.253 192.168.1.254 (初期設定)

サブネットマスク: サブネットマスク:

(例) 255.255.255.0 255.255.255.0 (初期設定)

M注意 設定用パソコンのIPアドレスは、本製品のIPアドレスと 同じネットワークアドレスになるように設定してください。

- 本製品のポート 1と設定用パソコンを LAN ケーブルで接続します。
- 3 Web ブラウザーを起動し、アドレス欄に「192.168.1.254」と入力し、<Enter> を押 します。
- 4 ユーザー名に「admin」と入力し、[OK]ボタンをクリックします(パスワードはデ フォルトでは設定されていません)。



第2章 設置とネットワーク接続

Web 設定インターフェースが表示されます。



5 [基本設定] - [VLAN・IP 設定] - [VLAN・IP ステータス]を開きます。


本製品のIPアドレスを変更します。

「VLAN ステータス」欄の[1]にある[編集]をクリックし、本製品をお使いになる環境にあわせて IP アドレスとサブネットマスクを設定します。

(例: IP アドレス「192.168.11.1」、サブネットマスクを「255.255.255.0/24」) IP アドレスとサブネットマスクを設定したら、[設定]ボタンをクリックします。

□メモ [設定]ボタンをクリックすると、本製品の IP アドレスが設定した値に変わります。 その際、「設定完了」のメッセージは表示されません。





▲注意 設定用パソコンのIPアドレスは、本製品のIPアドレスと同じネットワークアドレスになるように設定してください。

以上で本製品の初期設定(IP アドレスの設定)は完了です。 この後、「本製品の設定画面にログインする」(P.26)を参照して、設定画面にログインしてください。

メニューインターフェースを使って設定する

メニューインターフェースを使用する場合は、ターミナルエミュレーションソフトがインストールされたパソコン(または VT100 互換ターミナル)をコンソール接続します。

- ※ Windows XP/2000/Me/98SE をお使いの方は、ターミナルエミュレーションソフトとして、Windows 標準のハイパーターミナルをお使いください。
- ※ Windows Vista をお使いの方は、OS の機能としてハイパーターミナルが実装されていないため、 別途ターミナルエミュレーションソフトをご用意いただくか、「Web ブラウザーを使って設定する」 (P21) の手順で設定をおこなってください。
- 1 本製品と設定用パソコン(または VT100 互換ターミナル)を、付属のシリアルケーブルで接続します。
- 2 ターミナルソフトを次のとおりに設定し、本製品にアクセスします。
 - ·接続方法:COM1 など
 - ・データレート:9600bps
 - ・データビット:8
 - ・ストップビット:1
 - ・パリティ:なし
 - ・フロー制御:なし
 - ・エミュレーション設定:VT100(または自動検出)
 - ・キーの使いかた(ハイパーターミナル使用時):ターミナルキー
- 3 ターミナルが適切にセットアップできたら、「Login Menu」画面が表示されます。 文字が表示されない場合は <Enter> を押してください。
- **4** Login: には admin と入力し、<Enter> を押します。
- 5 Password: には何も入力しないで、<Enter> を押します(パスワードはデフォルトでは設定されていません)。
 「Main Menu」が表示されます。
 - ※ TELNET 接続の場合、ログイン時の入力を3回失敗すると、セッションが切断されます。
- 6 <E>を押して、「e. VLAN」を選択します。 「VLAN」画面が表示されます。
- 7 <A> を押して、「a. Primary VLAN and IP Admin」を選択します。 「VLAN / Primary VLAN Admin」画面が表示されます。

8 本製品の IP アドレスを変更します。

> 本製品をお使いになる環境にあわせてのIPアドレスとサブネットマスクを設定し ます。

> Next ID「1」の欄にある IP Address の値を選択して、IPアドレス(例: 192,168,11.1) を入力し、<Enter>を押します。

> Next ID「1」の欄にある Subnet Mask の値を選択して、サブネットマスク(例: 255.255.255.0)を入力し、<Enter> を押します。

- <Ctrl> と <W> を押します。 「Do you want to save configuration to NVRAM?」と表示されます。
- 10 <Y> を押します。
- **11** <Fsc> を 2 回押します。 「Main Menu」に戻ります。
- **12** < < > を押して、「o. Exit」を選択します。
- **13** 本製品と設定用パソコンを LAN ケーブルで接続します。
- $oxed{14}$ 手順8で設定した本製品の P アドレスと同じネットワークアドレスになるよう に、設定用パソコンの IP アドレスを変更します。



設定用パソコン

IPアドレス: IPアドレス: (例) 192.168.11.253 192.168.11.1 サブネットマスク: サブネットマスク: (例) 255.255.255.0 255.255.255.0

▲注意 設定用パソコンのIPアドレスは、本製品のIPアドレスと 同じネットワークアドレスになるように設定してください。

以上で本製品の初期設定(IPアドレスの設定)は完了です。 この後、「本製品の設定画面にログインする」(P26)を参照して、設定画面にログインしてください。

本製品の設定画面にログインする

本製品の IP アドレスの設定が完了したら、本製品にログインし、必要な設定をおこないます。手順は次のとおりです。

- 1 Web ブラウザーを起動し、アドレス欄に「本製品の初期設定(IP アドレスの設定)」 (P20) で設定した IP アドレス(例: 192.168.11.1)を入力し、<Enter> を押します。
- 2 ユーザー名に「admin」と入力し、[OK]ボタンをクリックします(パスワードはデフォルトでは設定されていません)。



設定画面が表示されます。



以降は、お使いの環境にあわせて、必要な設定をおこなってください。 3 章「ネットワークプランニング」の設定例もご参照ください。

設定画面にパスワードを設定する

設定画面にログインするには、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。設定画面にログインすると、すべての設定パラメーターと統計情報の読み取りと書き換えをおこなう権限が与えられます。デフォルトの管理者ユーザー名は "admin" で、パスワードは設定されていませんので、誰でもログインできる状態にあります。設定をおこなう前に、必ず、管理者ユーザー名とパスワードの設定をおこなってください。

管理者ユーザー名とパスワードを設定する

- 1 設定画面で、左側のメニューから[基本設定]ー[システムセキュリティ]を選択します。
- 2 「管理ユーザ名」に新しいユーザー名、「パスワード」と「パスワード確認」に新しい パスワード(同一のもの)を入力します。(パスワードはデフォルトでは設定されて いません)
- **3** [設定]をクリックします。
- 4 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、新しく設定したユーザー名とパスワードを入力してください。

⚠注意 パスワードを忘れると、ログインできなくなります。ご購入時の状態に戻すには、本製品をバッファロー修理センターに送って修理していただくことになります。その場合、本書の裏表紙に記載されているバッファロー修理センターへご依頼ください。

第2章 設置とネットワーク接続

MEMO



ネットワークプランニン

ネットワーク構成例

VLAN 設定に関わる MAC アドレスの学習方式については、「MAC アドレスの学習方式」(P.15)を 参照してください。

本製品1台を使った VLAN 間ルーティング


この例では、本製品 1 台を使って、2 つの VLAN(経理部と営業部)に分割し、互いにルーティングす る設定方法を説明します。

設定の概要

- 本製品を1台使用する。
- ポート1~12、25~26を経理部、ポート13~24を営業部に割り当てる。
- VLANを2グループ作成する。

	ポート	IPアドレス	サブネットマスク
VLAN1 (KEIRI)	$1 \sim 12, 25 \sim 26$	192.168.11.1	255.255.255.0
VLAN2 (EIGYOU)	13 ~ 24	192.168.12.1	255.255.255.0

• 本製品に接続する機器の IP アドレスを設定する。



第3章 ネットワークプランニング

設定のながれ

【ステップ1 本製品にログインする。

ステップ2 VLAN2を作成する。

ステップ3 PVID(Port VLAN ID)を設定する。

ステップ4 VLAN1の設定を変更する。

ステップ5 VLAN1、2の設定を確認する。

ステップ6 本製品に接続する機器のIPアドレスを設定する。

ステップ1 本製品へのログイン

Web ブラウザーを使って、ネットワークからスイッチへログインします。

- 1 本製品のポート 1 とパソコンをネットワークに接続してから、それぞれの電源を ON にします。
- 2 「本製品の設定画面にログインする」(P26)を参照して、本製品へログインします。

ステップ 2 VLAN の作成(VLAN 2)


「設定の概要」(P.29)のとおりに VLAN を作成します。

1 [基本設定]−[VLAN・IP 設定]−[VLAN・IP ステータス]を開きます。

2 VIAN2を設定します。

「新規 VLAN 作成」欄で VLAN ID を「2」、VLAN 名を「EIGYOU」、IP アドレスを「192.168.12.1」、サブネットマスクを「255.255.255.0/24」、ポート13~24を「Static Untagged」に設定します。

[設定]ボタンをクリックします。




 $\bf 3$ 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

○注意 VLANを作成したら、各ポートにPVIDを設定する必要があります。PVIDを設定しないと、 VLANは機能しません(31ページ「PVID(Port VLAN ID)の設定」を参照)。

ステップ 3 PVID(Port VLAN ID)の設定

「設定の概要」(P.29)のとおりに、各ポートに所属させる VLAN(PVID)を設定します。 この例では、VLAN1 に属するポートに PVID1、VLAN2 に属するポートに PVID2 を設定します。

- [基本設定] [VLAN・IP 設定] [VLAN ポート設定]を開きます。
- 2 各ポートの PVID を設定します。 PVID「1」をポート 1 ~ 12 および 25 ~ 26、PVID「2」をポート 13 ~ 24 にします。 [設定]ボタンをクリックします。



 $oldsymbol{3}$ 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

ステップ 4 VLAN の設定変更(VLAN 1)


PVID を設定したら、VLAN I の設定を変更(ポート I \sim 12、25 \sim 26 だけを VLAN I のメンバーに) します。

- 1 [基本設定] [VLAN・IP 設定] [VLAN・IP ステータス]を開きます。
- 2 VLAN1 を変更します。

「VLAN ステータス」欄の[1]にある[編集]をクリックし、VLAN 名を「KEIRI」、ポート 13 \sim 24 を「Not Member」に設定します。

(IP アドレスは「192.168.11.1」、サブネットマスクは「255.255.255.0/24」のまま変更しません)

[設定]ボタンをクリックします。




 $oldsymbol{3}$ 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

ステップ 5 VLAN の設定確認

これまでに設定した内容を確認します。

[基本設定] - [VLAN・IP 設定] - [VLAN ステータス]を開きます。
 「VLAN ステータス」欄に、現在の VLAN 設定の一覧が表示されます。



ネットワークプランニング

ステップ 6 本製品に接続する機器の IP アドレスの設定

本製品の設定が完了したら、本製品に接続する機器の IP アドレスを設定します。

1 以下のように、本製品に接続する機器の IP アドレスを設定します。

VLAN1 配下の機器

IP アドレス 192.168.11.2 ~ 192.168.11.254

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.11.1

VLAN2 配下の機器

IP アドレス 192.168.12.2~192.168.12.254

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.12.1

以上で設定は完了です。

例 2. スタティックルーティング

この例では、本製品 2 台を使って、3 つの VLAN(経理部と人事部と営業部)に分割し、それぞれを ルーティングする設定方法を説明します。ルーティングには、スタティックルーティングを使用します。

設定の概要

- ・ 本製品を 2 台使用する。
- スイッチ 1 のポート 1 ~ 12 と 25 ~ 26 を経理部、ポート 13 ~ 24 を人事部、 スイッチ 2 のポート 1 ~ 12 と 25 ~ 26 を営業部、ポート 13 ~ 24 を人事部に割り当てる。
- ・それぞれのスイッチに VLAN を 2 グループ作成する。


スイッチ1の設定

	ポート	IP アドレス	サブネットマスク
VLAN1 (KEIRI)	$1 \sim 12, 25 \sim 26$	192.168.11.1	255.255.255.0
VLAN2 (JINJI)	13 ~ 24	192.168.12.1	255.255.255.0

スイッチ2の設定

	ポート	IPアドレス	サブネットマスク
VLAN1 (EIGYOU)	$1 \sim 12, 25 \sim 26$	192.168.13.1	255.255.255.0
VLAN2 (JINJI)	13 ∼ 24	192.168.12.2	255.255.255.0

- ・経路を設定する。
- ・接続する機器の IP アドレスを設定する。



設定のながれ

ステップ1 本製品にログインする。

ステップ2 VLAN2を作成する。

ステップ3 PVID(Port VLAN ID)を設定する。

ステップ4 VLAN1の設定を変更する。

ステップ5 VLANの設定を確認する。

ステップ6 スイッチ同士を接続し、経路を設定する。

、 ステップ7 本製品に接続する機器のIPアドレスを設定する。

第3章 ネットワークプランニング

ステップ1 本製品へのログイン


Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。

- 1 スイッチ 1 のポート 1 とパソコンをネットワークに接続してから、それぞれの 電源を ON にします。
- **2** 「本製品の設定画面にログインする」(P26) を参照して、本製品へログインします。

ステップ 2 VLAN の作成(VLAN2)

「設定の概要」(P.34)のとおりに VLAN を作成します。

- 1 [基本設定] [VLAN・IP 設定] [VLAN・IP ステータス]を開きます。
- 2 スイッチ 1 の VLAN2 を設定します。 「新規 VLAN 作成」欄で VLAN ID を「2」、VLAN 名を「JINJI」、IP アドレスを「192.168.12.1」、サブネットマスクを「255.255.255.0/24」、ポート 13~24を「Static Untagged」 に設定します。 [設定] ボタンをクリックします。



3 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

4 同様の手順で、スイッチ2の VLAN2 を作成します。

スイッチ 2 の VLAN2 の設定例

VLAN ID 2 VLAN 名 JINJI

IP アドレス 192.168.12.2 サブネットマスク 255.255.255.0

Static Tagged なし

Static Untagged $\pi - 13 \sim 24$

Not Member $\mbox{$^{+}$} - \mbox{$^{+}$} 1 \sim 12,25 \sim 26$


ステップ 3 PVID (Port VLAN ID)の設定

[設定]ボタンをクリックします。

「設定の概要」(P.34)のとおりに、各ポートに所属させる VLAN(PVID)を設定します。 この例では、VLAN1に属するポートに PVID1、VLAN2に属するポートに PVID2を設定します。

- [基本設定] [VLAN・IP 設定] [VLAN ポート設定]を開きます。
- **2** スイッチ 1 の PVID を設定します。 PVID「1」をポート 1 ~ 12 および 25 ~ 26、PVID「2」をポート 13 ~ 24 にします。

VLANボート設定



- $\bf 3$ 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。
- **4** 同様の手順で、スイッチ2の PVID を設定します。

スイッチ2の PVID の設定例

PVID1 $\pi - 12.25 \sim 26$

PVID2 $\#-13 \sim 24$


ステップ 4 VLAN の設定変更(VLAN 1)

PVID を設定したら、VLAN 1 の設定を変更(ポート 1 \sim 12、25 \sim 26 だけを VLAN 1 のメンバーに) します。

- 1 [基本設定] [VLAN・IP 設定] [VLAN・IP ステータス]を開きます。
- 2 スイッチ 1 の VLAN1 を変更します。 「VLAN ステータス」欄の[1]にある[編集]をクリックし、VLAN 名を「KEIRI」、 ポート 13 ~ 24 を「Not Member」に設定します。

(IP アドレスは「192.168.11.1」、サブネットマスクは「255.255.255.255.0/24」のまま変更しません)

[設定]ボタンをクリックします。



- $oldsymbol{3}$ 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。
- 4 同様の手順で、スイッチ2の VLAN1 を設定します。

スイッチ2の VLAN1 の設定例

VLAN ID 1 VLAN 名 EIGYOU IP アドレス 192.168.13.1 サブネットマスク 255.255.255.0 Static Tagged なし

Static Untagged $\mbox{$n$}-\mbox{$h$} 1 \sim 12,25 \sim 26$

Not Member $\[\pi - \] 13 \sim 24$

ステップ 5 VLAN の設定確認

これまでに設定した内容を確認します。

1 [基本設定] - [VLAN·IP 設定] - [VLAN ステータス]を開きます。 「VLAN ステータス」欄に、現在の VLAN 設定の一覧が表示されます。

スイッチ1の設定例

VLANステータス

VLAN ID	1	-	3	4	5	6	7	8	9	10		-	13	14	15	16	17	18	19 2	20 2	1 2	2 2	3 2			VLAN 名	IPアドレス	Ann At-
- 1	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	-	-	-	-	-	-				-			U	KEIRI	192.168.11.1	編集
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	U	U	U	U	U	υı	υı	υι	J	J	J -	-	JINJI	192.168.12.1	編集/削除
PVID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2 2	2 2	2 2	2 2	2	2 1	1			
T.Static Tagged U.Static UntaggedNot MemberNot MemberNot Member																												
スイッ	/ 5	F	2	σ,)討	27	Ē	例	l																			
/LANステー	-						Ē			10		40	40		40	40		10	40.0			0.00				10 AN 67	10 7 11 7	
	タス 1	2	3	4	5	ር 7 6	Ē	例				12	13	14	15	16	17	18	19 2	20 2	21 2	2 2	3 2			VLAN 名	IPアドレス	
/LANステー	タス 1			4			E 7 U					12 U	13	14	15 -	16	17	18	19 2	20 2	21 2	2 2	3 2		5 26 I U	VLAN 名 EIGYOU	IPアドレス 192.168.13.1	編集
/LANステー	タス 1	2	3	4	5		7 U		9				13 - U	14 - U	15 - U	16 - U	17 - U	18 - U	19 2 	20 2 			3 2 J (- (編集 編集/削除

T:Static Tagged U:Static Untagged -:Not Member

ステップ 6 経路の設定

スイッチ1とスイッチ2を接続し、経路を設定します。

スイッチ1に登録する経路

宛先アドレス IP アドレス: 192.168.13.0、サブネットマスク: 255.255.255.0/24

ゲートウェイ 192.168.12.2

メトリック

スイッチ2に登録する経路

宛先アドレス IP アドレス: 192.168.11.0、サブネットマスク: 255.255.255.0/24

ゲートウェイ 192.168.12.1

メトリック 1


- スイッチ 1 のポート 17 とスイッチ 2 のポート 17 を LAN ケーブルで接続します。
- [基本設定]-[経路設定]-[静的経路設定]を開きます。

3 2 台のスイッチそれぞれに経路を設定します。

スイッチ 1 の経路は、宛先アドレスを「192.168.13.0(255.255.255.0/24)」、ゲートウェイを「192.168.12.2」、メトリックを「1」に設定します。

スイッチ 2 の経路は、宛先アドレスを「192.168.11.0(255.255.255.0/24)」、ゲートウェイを「192.168.12.1」、メトリックを「1」に設定します。

スイッチ1の設定例



4 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

ステップ 7 各スイッチに接続する機器の IP アドレスの設定

スイッチの設定が完了したら、各スイッチに接続する機器のIPアドレスを設定します。

1 以下のように、各スイッチに接続する機器の IP アドレスを設定します。

スイッチ 1の VLAN1 配下の機器

IP アドレス 192.168.11.2 ~ 192.168.11.254

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.11.1

スイッチ 1 の VLAN2 配下の機器

IP アドレス 192.168.12.3 ~ 192.168.12.254

(スイッチ2の VLAN2 配下の機器と重複しないアドレス)

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.12.1

スイッチ 2 の VLAN1 配下の機器

IP アドレス 192.168.13.2 ~ 192.168.13.254

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.13.1

スイッチ2の VLAN2 配下の機器

IP アドレス 192.168.12.3 ~ 192.168.12.254

(スイッチ 1 の VLAN2 配下の機器と重複しないアドレス)

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.12.2

以上で設定は完了です。

例 3. ダイナミックルーティング(RIP)

この例では、本製品 1 台を使って、3 つの VLAN(社内の他のネットワークと経理部と営業部)に分割して、それぞれをルーティングする設定方法を説明します。ルーティングプロトコルは、RIP バージョン 1 を使用します。


RIP を使用することにより、動的に経路情報が交換され、機器を増設したときに個々の機器へ経路情報を設定する必要がなくなります。

設定の概要

- ・本製品を1台使用する。
- ポート 1 ~ 4 を他のネットワーク、5 ~ 14 を経理部、15 ~ 26 を営業部に割り当てる。
- VLAN を 3 グループ作成する。

	ポート	IP アドレス	サブネットマスク
VLAN1	1 ~ 4	192.168.11.1	255.255.255.0
VLAN2 (KEIRI)	5 ~ 14	192.168.12.1	255.255.255.0
VLAN3 (EIGYOU)	15 ∼ 26	192.168.13.1	255.255.255.0

- 経路(RIP)を設定する。
- 本製品に接続する機器の IP アドレスを設定する。



「メモ ルーターに DHCP サーバーを接続している場合、DHCP リレー機能を使用すると、本製品配下のパソコンにIPアドレスを自動的に配布することができます。DHCPリレー機能についての詳細は、「DHCP リレー機能とは」(P100) を参照してください。

設定のながれ

ステップ1 本製品にログインする。

、 ステップ2 VLAN2、3を作成する。

ステップ3 PVID(Port VLAN ID)を設定する。

ステップ4 VLAN1の設定を変更する。

ステップ5 VLANの設定を確認する。

ステップ6 経路を設定する。

(ステップ7 本製品に接続する機器のIPアドレスを設定する。

ステップ1 本製品へのログイン

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。

- 1 本製品のポート 1 とパソコンをネットワークに接続してから、それぞれの電源を ON にします。
- 2 「本製品の設定画面にログインする」(P26)を参照して、本製品へログインします。

ステップ 2 VLAN の作成(VLAN2、VLAN3)


「設定の概要」(P.42)のとおりに VLAN を作成します。

1 [基本設定]−[VLAN・IP 設定]−[VLAN・IP ステータス]を開きます。

2 VLAN2 を設定します。

「新規 VLAN 作成」欄で VLAN ID を「2」、VLAN 名を「KEIRI」、IP アドレスを「192.168.12.1」、サブネットマスクを「255.255.255.0/24」、ポート 5 ~ 14 を「Static Untagged」に設定します。


[設定]ボタンをクリックします。



- **3** 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。
- **4** VLAN3 を設定します。

「新規 VLAN 作成」欄で VLAN ID を「3」、VLAN 名を「EIGYOU」、IP アドレスを「192.168.13.1」、サブネットマスクを「255.255.255.0/24」、ポート15~26を「Static Untagged」に設定します。

[設定]ボタンをクリックします。



5 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

ステップ 3 PVID(Port VLAN ID)の設定

「設定の概要」(P.42)のとおりに、各ポートに所属させる VLAN(PVID)を設定します。 この例では、VLAN1 に属するポートに PVID1、VLAN2 に属するポートに PVID2、VLAN3 に属する ポートに PVID3 を設定します。

- [基本設定] [VLAN・IP 設定] [VLAN ポート設定]を開きます。
- 2 各ポートの PVID を設定します。 PVID「1」をポート 1 ~ 4、PVID「2」をポート 5 ~ 14、PVID「3」をポート 15 ~ 26 にします。 [設定] ボタンをクリックします。





3 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

ステップ 4 VLAN の設定変更(VLAN 1)

PVID を設定したら、VLAN 1 の設定を変更(ポート 1 \sim 4 だけを VLAN 1 のメンバーに)します。


1 [基本設定] - [VLAN・IP 設定] - [VLAN・IP ステータス]を開きます。

2 VLAN1 を変更します。

「VLAN ステータス」欄の[1]にある[編集]をクリックし、VLAN1 のメンバーからポート $5 \sim 26$ を「Not Member」に設定します。

(IP アドレスは「192.168.11.1」、サブネットマスクは「255.255.255.0/24」のまま変更しません)

[設定]ボタンをクリックします。



3 「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

ステップ 5 VLAN の設定確認

これまでに設定した内容を確認します。

[基本設定] - [VLAN・IP 設定] - [VLAN ステータス]を開きます。
 「VLAN ステータス」欄に、現在の VLAN 設定の一覧が表示されます。



ステップ 6 経路(RIP)の設定

[設定]ボタンをクリックします。

本製品に経路(RIP)を設定します。

- 1 [基本設定]-[経路設定]-[動的経路設定]を開きます。
- 2 経路(RIP)を設定します。 VLAN IDを「AII」、RIP有効化を「ON」、RIP送信を「RIP1」、RIP受信を「RIP1」に設定します。

RIP設定情報

VLAN ID	RIP有効化	RIP送信	RIP受信	RIP2認証バスワード
1	OFF	なし	なし	
2	OFF	なし	なし	
3	OFF	なし	なし	

RIP設定



□メモ VLAN ID を個別に選択して経路を設定することもできます。

3 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

ステップ 7 本製品に接続する機器の IP アドレスの設定

本製品の設定が完了したら、本製品に接続する機器の IP アドレスを設定します。

1 以下のように、本製品に接続する機器の IP アドレスを設定します。

VLAN1 配下の機器

IP アドレス 192.168.11.2 ~ 192.168.11.254

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.11.1

VLAN2 配下の機器

IP アドレス 192.168.12.2 ~ 192.168.12.254

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.12.1

VLAN3 配下の機器

IP アドレス 192.168.13.2 ~ 192.168.13.254

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.13.1

以上で設定は完了です。


例 4. タグ VLAN

この例では、同じ部署が IF と 2F などの遠隔地に分かれている場合に本製品 2 台をタグ VLAN を利用して接続し、それぞれをルーティングする設定方法を説明します。

「メモ タグ VLAN と非タグ VLAN の比較


 タグ VLAN を使用しない場合(非タグ VLAN) スイッチ間の接続には、VLAN グループの数だけ UTP ケーブルが必要になります。 VLAN グループを新たに追加すると、ケーブルも追加する必要があります。頻繁にレイアウトを変更したり、スイッチ間の距離が離れていたりすると、ケーブル配線も困難になります。

非タグVLAN



 タグ VLAN を使用する場合 スイッチ間を接続するときは、VLAN グループの数に関わらず、1 本の UTP ケーブル で接続できます。VLAN グループを新たに追加しても、ケーブルを追加する必要はあ りませんので、ケーブル配線が容易になります。

タグVLAN



第3章 ネットワークプランニング

設定の概要

- ・本製品を2台使用する。 (スイッチ2はL2スイッチとして使用し、ルーティングはスイッチ1でおこなう)
- スイッチ 1 のポート 1 ~ 8 と 25 ~ 26 を総務部、ポート 10 ~ 16 を営業部、ポート 17 ~ 24 を人事部、 スイッチ 2 のポート 1 ~ 12 と 25 ~ 26 を総務部、ポート 14 ~ 24 を営業部に割り当てる。
- スイッチ 1 のポート 9、およびスイッチ 2 のポート 13 を夕グ付きポートにしてスイッチ同士を 接続する。
- それぞれのスイッチに VLAN を作成する。


スイッチ1の設定

	ポート	IP アドレス	サブネットマスク
VLANI (SOUMU)	1 ~ 9、25 ~ 26 ※ ポート 9 にタグを 設定。	192.168.11.1	255.255.255.0
VLAN2 (EIGYOU)	9~16 ※ ポート 9 にタグを 設定。	192.168.12.1	255.255.255.0
VLAN3 (JINJI)	17 ~ 24	192.168.13.1	255.255.255.0

スイッチ2の設定

	ポート	IP アドレス	サブネットマスク
VLAN1 (SOUMU)	1 ~ 13、25 ~ 26 ※ ポート 13 にタグを 設定。	192.168.11.2	255.255.255.0
VLAN2 (EIGYOU)	13 ~ 24 ※ ポート 13 にタグを 設定。	192.168.12.2	255.255.255.0

• 本製品に接続する機器の IP アドレスを設定する。



□メモ 上記の図でスイッチ 1 の VLAN1 に DHCP サーバーを接続している場合、DHCP リレー機能を使用すると、本製品配下のパソコンに IP アドレスを自動で配布することができます。 DHCP リレー機能についての詳細は、「DHCP リレー機能とは」(P100)を参照してください。

設定のながれ

ステップ1	本製品にログインする。
(ステップ2	VLAN2、3を作成する。
(ステップ3	PVID(Port VLAN ID)を設定する。
(ステップ4	VLAN1の設定を変更して本製品同士を接続する。
ステップ5	VLANの設定を確認する。
ステップ6	本製品に接続する機器のIPアドレスを設定する。)

第3章 ネットワークプランニング

ステップ1 本製品へのログイン


Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。

- 1 本製品のポート 1 とパソコンをネットワークに接続してから、それぞれの電源を ON にします。
- **2** 「本製品の設定画面にログインする」(P26) を参照して、本製品へログインします。

ステップ 2 VLAN の作成(VLAN2、3)

「設定の概要」(P.50)のとおりに、VLANを作成します。

- 1 [基本設定] [VLAN・IP 設定] [VLAN・IP ステータス]を開きます。
- 2 スイッチ 1 の VLAN2 を設定します。 「新規 VLAN 作成」欄で VLAN ID を「2」、VLAN 名を「EIGYOU」、IP アドレスを「192.168.12.1」、サブネットマスクを「255.255.255.0/24」、ポート 9 を「Static Tagged」、ポート 10 ~ 16 を「Static Untagged」に設定します。 [設定]ボタンをクリックします。




3 「設定を保存しています... 完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

4 スイッチ 1 の VLAN3 を設定します。

「新規 VLAN 作成」欄で VLAN ID を「3」、VLAN 名を「JINJI」、IP アドレスを「192.168.13.1」、サブネットマスクを「255.255.255.0/24」、ポート17~24を「Static Untagged」に設定します。

[設定]ボタンをクリックします。



- 5 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。
- **6** 同様の手順で、スイッチ2の VLAN2 を作成します。

スイッチ 2 の VLAN2 の設定例

VLAN ID 2

VLAN名 EIGYOU IPアドレス 192.168.12.2 サブネットマスク 255.255.255.0

サフネットマスク 255.255.255.0 Static Tagged ポート 13

Static Untagged $\mbox{\#-} \mbox{ h 14} \sim 24$

Not Member $\mbox{$\mbox{r}-$} \mbox{$\mbox{h}} \mbox{\sim} 1 \sim 12,25 \sim 26$

ステップ 3 PVID (Port VLAN ID)の設定

「設定の概要」(P.50) のとおりに、各ポートに所属させる VLAN(PVID) を設定します。 この例では、VLAN1 に属するポートに PVID1、VLAN2 に属するポートに PVID2、VLAN3 に属するポートに PVID3 を設定します。

1 [基本設定] − [VLAN•IP 設定] − [VLAN ポート設定]を開きます。

第3章 ネットワークプランニング

2 各ポートの PVID を設定します。

スイッチ 1 では、PVID「1」をポート 1 ~ 8 と 25 ~ 26 に、PVID「2」をポート 9 ~ 16 に、PVID「3」をポート 17 ~ 24 にします。

スイッチ 2 では、PVID「1」をポート 1 ~ 12 と 25 ~ 26 に、PVID「2」をポート 13 ~ 24 にします。

[設定]ボタンをクリックします。


スイッチ1の設定例

VLANボート設定



スイッチ2の設定例

VLANボート設定




 $\bf 3$ 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。

ステップ 4 VLAN の設定変更(VLAN1)

PVID を設定したら、「設定の概要」(P.50)のとおりに、VLAN 1 の設定を変更します。

- 1 [基本設定] - [VLAN·IP 設定] - [VLAN·IP ステータス]を開きます。
- 2 スイッチ1のVLAN1を変更します。 「VLAN ステータス」欄の[1]にある[編集]をクリックし、VLAN 名を「SOUMU」、 ポート 9 を「Static Tagged」、ポート 10 ~ 24 を「Not Member」に設定します。 (IP アドレスは「192.168.11.1」、サブネットマスクは「255.255.255.0/24」のまま変 更しません)

[設定]ボタンをクリックします。



- 3 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、[Back]をクリックします。
- 4 同様の手順で、スイッチ2の VLAN1 を設定します。

スイッチ 2 の VLAN1 の設定例

Not Member

VLAN ID 1 VLAN 名 **SOUMU** IP アドレス 192.168.11.2 サブネットマスク 255.255.255.0 Static Tagged ポート 13 ポート 1 \sim 12、25 \sim 26 Static Untagged ポート 14 ~ 24

スイッチ 1 のポート 9 とスイッチ 2 のポート 13 を LAN ケーブルで接続します。

第3章 ネットワークプランニング

ステップ 5 VLAN の設定確認

これまでに設定した内容を確認します。

【基本設定] - [VLAN・IP 設定] - [VLAN ステータス]を開きます。「VLAN ステータス」欄に、現在の VLAN 設定の一覧が表示されます。

スイッチ 1 の設定例

VLANステータス

VLAN ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	VLAN 名	IPアドレス	
1	U	U	U	U	U	U	U	U	Т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	U	SOUMU	192.168.11.1	編集
2	-	-	-	-	-	-	-	-	Т	U	U	U	U	U	U	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EIGYOU	192.168.12.1	編集/削除
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	U	U	U	U	U	U	U	-	-	JINJI	192.168.13.1	<u>編集/削除</u>
PVID	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			
T:Static	Tag	ged		U:8	Stat	ic L	Inta	gge	d		-:No	t M	lem	ber															

スイッチ2の設定例

VLANステータス

VLAN ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	VLAN 名	IPアドレス	
1	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	Т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	U	SOUMU	192.168.11.2	編集
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- [Т	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	-	-	EIGYOU	192.168.12.2	編集/削除
PVID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1			
T:Static 1	Tagg	ed		U:S	tat	ic l	Inta	gge	d		::No	t M	emb	er															

ステップ 6 本製品に接続する機器の IP アドレスの設定

本製品の設定が完了したら、各スイッチに接続する機器の IP アドレスを設定します。

1 以下のように、各スイッチに接続する機器の IP アドレスを設定します。

スイッチ 1の VLAN1 配下の機器

IP アドレス 192.168.11.3 ~ 192.168.11.254

(スイッチ2の VLAN1 配下の機器と重複しないアドレス)

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.11.1

スイッチ 1 の VLAN2 配下の機器

IP アドレス 192.168.12.3 ~ 192.168.12.254

(スイッチ2の VLAN2 配下の機器と重複しないアドレス)

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.12.1

スイッチ 1 の VLAN3 配下の機器

IP アドレス 192.168.13.2 ~ 192.168.13.254

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.13.1

スイッチ2の VLAN1 配下の機器

IP アドレス 192.168.11.3 ~ 192.168.11.254

(スイッチ1の VLAN1 配下の機器と重複しないアドレス)

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.11.2

スイッチ 2 の VLAN2 配下の機器

IP アドレス 192.168.12.3 ~ 192.168.12.254

(スイッチ 1 の VLAN2 配下の機器と重複しないアドレス)

サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ 192.168.12.2

以上で設定は完了です。

MEMO

4

Web 設定インターフェース

Web 設定画面

この章では、Web 設定画面を使って、本製品の設定やネットワークの監視をする方法を説明します。

Web 設定画面を表示するには、パソコンにインストールされている Web ブラウザー(Windows パソコンで Internet Explorer 6.0 以降)を使用します。

□メモ メニューインターフェースおよびコマンドラインインターフェースで設定する場合は、付属 CD 内のリファレンスガイドを参照してください。

トップページ

Web ブラウザーで本製品に接続すると、以下のようなトップページが表示されます。画面の左側にはメニューツリー、右側にはシステム情報が表示されます。他のメニューに移動し、設定パラメーターと統計情報を表示するには、メニューツリーのリンクをクリックします。



パネル表示

Web 設定インターフェースには、本製品のポートの図で各ポートの状態(リンク状態、デュプレックスまたはフローコントロール)が表示されます。また、ポートの図をクリックすると、ポートの設定画面が表示されます。



メニュー階層

メニューインターフェースのメニュー項目と体系は、次のとおりです。各メニューの説明は、それ ぞれのページを参照してください。

説明	ページ
本製品に関する情報を表示します。	64 ページ
本製品を識別する情報を設定します。	65 ページ
現在の VLAN の設定状況および VLAN の 新規作成、IP アドレスの割り当てなどを 行います。	66 ページ
PVID (ポート VLAN ID) を設定します。	67 ページ
	•
静的経路(ルーティング)を設定します。	68 ページ
各 VLAN に対して RIP による経路(ルーティング)を設定します。	69 ページ
設定されている経路情報(ルーティング テーブル)を表示します。	70 ページ
本製品にログインするためのユーザー名 およびパスワードを設定します。	71 ページ
本製品にログインできる管理端末(シリアル接続を除く)の IP アドレスや、ルーティングを許可する IP アドレスの設定をします。	72 ページ
管理インターフェースに関する設定をお こないます。	73 ページ
SNTP に関する設定をおこないます。	74 ページ
SNMP コミュニティー名を設定します。	75 ページ
SNMP ホストテーブルを設定します。	76ページ
SNMP コミュニティー認証トラップを通 知するかしないかを設定します。	77 ページ
ポートの状態を表示します。	78 ページ
ポートの通信速度やデュプレックスモー ドなどを設定します。	79 ページ
	本製品に関する情報を表示します。 本製品を識別する情報を設定します。 現在の VLAN の設定状況および VLAN の新規作成、IP アドレスの割り当てなどを行います。 PVID (ポート VLAN ID) を設定します。 静的経路 (ルーティング)を設定します。 各 VLAN に対して RIP による経路 (ルーティング)を設定します。 設定されている経路情報 (ルーティングテーブル)を表示します。 本製品にログインするためのユーザー名およびパスワードを設定します。 本製品にログインできる管理端末 (シリアル接続を除く)のIP アドレスの設定をします。 管理インターフェースに関する設定をおこないます。 SNTP に関する設定をおこないます。 SNMP コミュニティー名を設定します。 SNMP コミュニティー認証トラップを通知するかしないかを設定します。 ポートの状態を表示します。 ポートの状態を表示します。 ポートの状態を表示します。

第4章 Web 設定インターフェース

詳細設定		
MAC アドレステーブル設定		
MAC アドレスフィルタリン グ	MAC アドレスでのフィルタリング設定を おこないます。	81 ページ
スタティック MAC アドレス	スタティック MAC アドレスの設定をお こないます。	82 ページ
MAC アドレスエージング	MAC アドレス学習のエージング時間を設 定します。	82 ページ
QoS 設定		
QoS ステータス	優先度の設定をおこないます。	83 ページ
優先度対応設定	ToS、DSCP、CoS、ポートベースの各優 先度の対応設定をおこないます。	84 ページ
ポートセキュリティ		
ユーザ認証ステータス	認証サーバーおよびポート認証のステー タスを表示します。	86 ページ
認証サーバ設定	認証サーバー(RADIUS サーバー)の設 定をします。	87 ページ
ポート認証設定	ポートごとに 802.1x 認証の設定をおこないます。	89 ページ
ポートトランク設定	ポートトランクの設定を行います。	90 ページ
ストームコントロール設定	ストームの発生を抑えるための設定をお こないます。	91 ページ
ミラーリング設定	トラフィックをモニタリング(通信内容 をミラー元からミラー先へコピー)する ための設定をします。	93 ページ
STP 設定		
STP ブリッジ設定	スパニングツリー(冗長構成)の設定を おこないます。	94 ページ
STP ポートステータス	スパニングツリーのポート設定状態が表 示されます。	96ページ
STP ポート設定	スパニングツリーのポート設定をおこな います。	97 ページ
IGMP 設定		
IGMP ステータス	IGMP の状態を表示します。	98 ページ
IGMP 設定	IGMP の設定をおこないます。	99 ページ
DHCP リレー設定	DHCP サーバーからの IP アドレス自動割 り振りのリレー設定をおこないます。	100 ページ
DHCP サーバ設定		
DHCP グローバル設定	DHCP サーバー機能の有効 / 無効を設定します。	102 ページ
DHCP プール設定	DHCP プール設定(IP アドレスの払い出 し設定)をおこないます。	102 ページ
DHCP リース設定	DHCPのリース情報を表示します。	104 ページ

		メニュー階層
ループ防止	ネットワークループによるストーム防止 機能の設定をおこないます。	104 ページ
ハードウェア IP フィルタ		
条件リスト設定	ハードウェア IP フィルターの条件を設定 します。	106ページ
ポート適用	各ポートに適用する条件リストを設定し ます。	109 ページ
管理		
ログ情報	本製品のログ情報を表示します。	110ページ
統計情報	本製品の統計情報を表示します。	111 ページ
システム診断	ping(応答確認)テストや traceroute(通 信経路確認)を実行します。	113 ページ
Syslog 転送設定	本製品の口グ情報を Syslog サーバーに転 送する設定をおこないます。	114 ページ
MAC アドレステーブル		
MAC アドレステーブル (ポート順)	MAC アドレステーブルをポート順に表示 します。	115ページ
MAC アドレステーブル (MAC アドレス順)	MAC アドレステーブルを MAC アドレス 順に表示します。	115 ページ
設定のバックアップ / 復元	本製品の設定情報を保存したり復元した りします。	116ページ
再起動	本製品を再起動します。	117 ページ
設定初期化	本製品に設定した内容を初期化します。	117 ページ
ファームウェア更新	ファームウェアファイルをダウンロード して、ファームウェアの更新をおこない ます。	118 ページ
サポート		
サポート	本製品に関するサポート情報を参照でき ます。	119 ページ

メイン画面

システム情報

本製品に関する情報を表示します。

⇒ システム情報

システム情報

製品名	BUFFALO BS-G3024MR
システム <mark>情報</mark>	スイッチ名: BS1234567890AB 設置場所: NotDefined 管理者: NotDefined 稼動時間: X day X hr. X min. X sec. OID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VLAN/IP設定	<u>VLAN*IPステータス</u> デフォルトゲートウェイ: 未設定
バージョン情報	ファームウェアバージョン: xxxx ブートコードバージョン: xxxx ハードウェアバージョン: xx
有線設定	MACアドレス 12:34:56:78:90:AB

パラメーター	説明
製品名	製品名が表示されます。
スイッチ名	本製品に割り当てられた名前が表示されます。
設置場所	本製品が設置されている場所が表示されます。
管理者	本製品の管理者名が表示されます。
稼働時間	本製品の稼働時間が表示されます。 電源を OFF にすると、稼働時間はリセットされます。
OID	OID が表示されます。
VLAN・IP ステータス	クリックすると VLAN・IP ステータス画面が表示されます。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイアドレスが表示されます。
ファームウェアバージョン	ファームウェアのバージョンが表示されます。
ブートコードバージョン	ブートコードのバージョンが表示されます。
ハードウェアバージョン	ハードウェアのバージョンが表示されます。
有線設定	管理インターフェースの MAC アドレスを表示します。

基本設定

システム情報設定

本製品を識別する情報を設定します。

⇒ 基本設定ーシステム情報設定

システム情報設定

スイッチ名(System Name)	BS1234567890AB	(半角英数字31文字まで)
設置場所(System Location)	NotDefined	(半角苗数字 24立字主で)
改直场別(System Location)	NotDefined	(半角英数字31文字まで)
管理者(System Contact)	NotDefined	(半角英数字.@31文字まで)


設定

パラメーター	説明
スイッチ名 (System Name)	本製品に割り当てる名前を入力します。 (半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー)で 31 文字まで、 デフォルト:BS +本製品の MAC アドレス)
設置場所 (System Location)	本製品が設置されている場所を入力します。 (半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー)で 31 文字まで、 デフォルト:NotDefined(未登録))
管理者 (System Contact)	本製品の管理者名を入力します。 (半角英数字、"." (ドット)、"@" (アットマーク)、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー)で 31 文字まで、デフォルト: NotDefined (未登録))

VLAN・IP ステータス

現在の VLAN の設定状況および VLAN の新規作成、IP アドレスの割り当てなどを行います。

⇒ 基本設定 – VLAN・IP 設定 – VLAN・IP ステータス



パラメーター	説明
VLAN ステータス	現在の VLAN 構成および PVID(Port VLAN ID) を表示します。 表示される内容は、VLAN ID、ポートのメンバー属性、PVID、VLAN 名、IP アドレスです。また、[編集]をクリックすれば VLAN の編集 を、[削除]をクリックすれば VLAN を削除できます。 (ただし、VLAN1 は削除できません)
VLAN ID	VLAN 番号を指定します。(指定範囲 :1 ~ 4094)
VLAN 名	VLAN 名を指定します。(半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー)を 17 文字まで)
IP アドレス	VLAN に割り当てる IP アドレスを指定します。 (デフォルト: 192.168.1.254 (VLAN1))
サブネットマスク	VLAN に割り当てるサブネットマスクを指定します。 (デフォルト: 255.255.255.0(VLAN1))
Static Tagged	ポートを Tag メンバーに割り当てるときに選択します。
Static Untagged	ポートを Untag メンバーに割り当てるときに選択します。
Not Member	ポートをメンバーに指定しません。
[再読込]	現在の VLAN の設定値を再度読み込みます。
[クリア]	未入力の状態にします。

[※] 受信フレームの VLAN ID が受信ポートの VLAN メンバーでない場合、イングレスフィルターによって破棄されます。

※ ポートを、ある VLAN から Not Member に設定する場合、当該ポートの PVID もその VLAN ID 以外 に変更する必要があります。

(例:ポート 5 を VLAN2 から Not Member にする場合 ⇒ PVID は 2 以外に変更する)

VLAN ポート設定

PVID (ポート VLAN ID)を設定します。

⇒基本設定 – VLAN・IP 設定 – VLAN ポート設定

VLANボート設定

ボート	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
PVID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ボート	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
PVID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

設定 再読込

パラメーター	説明
PVID	ポート VLAN ID を指定します。このポートで受信されたタグなしフレームは、ここで指定した番号の VLAN として認識されます。(指定範囲 :1 ~ 4094、デフォルト:すべて「1」)

静的経路設定

静的経路(ルーティング)を設定します。

⇒ 基本設定-経路設定-静的経路設定

経路情報の表示/削除

削除 宛先アトレ	スサブネットマ	スク ゲートウェイ メトリック			
チェックした項目を削除	全ての項目をチェック	現在の情報を表示			
経路情報の追加					
宛先アトレス	IPアドレス サブネットマスク	255.255.255.0/24			
ゲートウェイ					
メトリック	1				
デフォルトゲートウェイ	設定				
デフォルトゲートウェイ					
(ieho)					

パラメーター説明宛先アドレス追加したい宛先経路の IP アドレスとサブネットマスクを入力します。ゲートウェイ宛先経路が使用するゲートウェイを設定します。

メトリック 宛先経路のメトリックを設定します。

デフォルトゲート 経路情報にない宛先不明パケットの、最終的な送信先を設定します。

動的経路設定

各 VLAN に対して RIP による経路(ルーティング)を設定します。

⇒ 基本設定-経路設定-動的経路設定

RIP設定情報

VLAN ID	RIP有効化	RIP送信	RIP受信	RIP2認証バスワード
1	OFF	なし	なし	

RIP設定

VLAN ID	RIP有効化	RIP送信	RIP受信	RIP2認証バスワード
1	ON 💌	なし	なし	

設定

パラメーター	説明			
VLAN ID	RIP を設定する VLAN ID を選択します。 (All を選択すると、すべての VLAN で同じ RIP 設定をおこないます)			
RIP 有効化	RIP を有効にするかどうかを設定します。 ON: RIP を有効にします。 OFF: RIP を無効にします。			
RIP 送信	送信する RIP のバージョンを指定します。 なし: RIP を送信しません。(デフォルト) RIP1: RIP1 を送信します。 RIP1-compatible: RIP2 をブロードキャストで送信します。 RIP2 を送信します。 RIP2 を送信します。 RIP2 を送信します。			
RIP 受信	受信する RIP のバージョンを指定します。 なし: RIP を受信しません。(デフォルト) RIP1: RIP1 を受信します。 RIP2: RIP2 を受信します。 RIP2 認証: 認証ありの RIP2 を受信します。 RIP1/2: RIP1 と RIP2 の両方を受信します。 RIP1/2 認証: RIP1 と認証ありの RIP2 の両方を受信します。			
RIP2 認証パスワード	RIP2 の認証パスワードを入力します。 (半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー)で 31 文字まで、 デフォルト:なし)			

経路情報

設定されている経路情報(ルーティングテーブル)を表示します。

⇒ 基本設定-経路設定-経路情報

経路情報

宛先アドレス	サブネットマスク	ゲートウェイ	メトリック	状態
192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0.0	1	静的

最新の状態に更新

パラメーター	説明
宛先アドレス	経路の宛先アドレスが表示されます。
サブネットマスク	経路のサブネットマスクが表示されます。
ゲートウェイ	宛先経路が使用するゲートウェイのアドレスが表示されます。
メトリック	メトリック数が表示されます。
状態	状態(静的/動的)が表示されます。

ユーザ名 / パスワード

本製品にログインするためのユーザー名およびパスワードを設定します。

⇒ 基本設定-システムセキュリティーユーザ名/パスワード

ユーザ名/バスワード

管理ユーザ名	admin
バスワード	
バスワード確認	

パラメーター	説明
管理ユーザ名	本製品にログインするためのユーザー名を入力します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 8 文字まで、 デフォルト:admin)
パスワード	本製品にログインするためのパスワードを入力します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 8 文字まで、 デフォルト:なし)
パスワード確認	上記に入力したパスワードを再度入力します。 (半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー)で 8 文字まで、 デフォルト:なし)

- ※パスワードを変更する場合は、必ず管理ユーザー名も入力してください。管理ユーザー名を省略し、パスワードだけを変更することはできません。
- ※パスワードを空欄にしてユーザー名を変更した場合、パスワードは未設定状態になります。
- ※パスワードは、設定されていても空欄として表示されます。 その状態で[設定]ボタンをクリックした場合、パスワードは未設定状態になります。
- ※[設定]をクリックすると、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、新しく設定したユーザー名とパスワードを入力してください。
- ※パスワードを忘れると、設定画面を表示できなくなります。忘れてしまった場合は、弊社修理センターまで、本製品をお送りください。(有償修理)

ソフトウェア IP フィルタ

本製品にログインできる管理端末(シリアル接続を除く)の IP アドレスや、ルーティングを許可する IP アドレスの設定をします。

⇒ 基本設定 - システムセキュリティーソフトウェア IP フィルタ

IPフィルタ

IPフ	マイルタ機能 使用しない 🗸
No.	許可するIPアドレス(X.X.X.X又はX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

パラメーター	説明
IP フィルタ機能	ソフトウェア IP フィルター機能を有効または無効にします。 使用する: ソフトウェア IP フィルター機能を有効にします。 使用しない: ソフトウェア IP フィルター機能を無効にします。 (デフォルト)
許可する IP アドレス	本製品にログインできる管理端末の IP アドレスや、ルーティングを許可する IP アドレスを設定します。 IP アドレスを範囲で指定する場合は、"-" (ハイフン)で区切ります。 (入力例: 192.168.1.10 192.168.1.20-192.168.1.30) (デフォルト:なし)

[※] IP アドレスを指定せずに本機能を有効にすると、すべての端末からアクセスできなくなりますので、最低1つは IP アドレスを指定したのち、本機能を有効にしてください。

※ IP アドレスを削除する場合は、エントリから IP アドレスを削除し、[設定]ボタンをクリックしてください。ただし、現在設定中のパソコンの IP アドレスを削除すると、設定画面にアクセスできなくなりますので、ご注意ください。

ユーザインターフェース設定

管理インターフェースに関する設定をおこないます。

⇒ 基本設定 - システムセキュリティーユーザインターフェース設定

ユーザインターフェース設定

サーバ有効化 TELNET: 有効 マ TELNET: 有効 マ SNMP: 有効 マ サーバ有効化 TELNET: 5 (1-60分) Console: 5 (1-60分)

パラメーター	説明
サーバ有効化	WEB、TELNET、SNMP の各管理インターフェースを有効または 無効にします。
	有効: 管理インターフェースを有効にします。 無効: 管理インターフェースを無効にします。
	(デフォルト: 有効(WEB、TELNET、SNMP))
タイムアウト	TELNET、Cosole で入力がなかった場合のタイムアウト時間(分) を指定します。(指定範囲 :1 ~ 60、デフォルト :5)

SNTP 設定

SNTP に関する設定をおこないます。

⇒基本設定-SNTP 設定

時刻設定

	● SNTPを使用しない 時刻設定: 2007 年 12 月 31 日 12 時 34 分 56 秒 パソコンから時核修取得
SNTP	○SNTPを使用する
	サーバIP: 0.0.0.0 確認時間: 24 時間毎
	タイムゾーン: JP (Asia/Tokyo)

※注意: SNTPサーバの使用を推奨します。 SNTPを使用しない場合

・時刻がずれやすくなります

・再起動時に時間設定が初期状態に戻ります。

設定

パラメーター	説明			
SNTP SN	TP を使用しない			
時刻	SNTP サーバーを使用せずに時刻を設定します。 別設定 現在時刻を設定します。			
	[パソコンから時刻を取得]をクリックすると、現在設 定しているパソコンの時刻が設定されます。			
SN	TP を使用する			
	SNTP 機能を使用する場合にチェックします。			
サ -	-バ IP SNTP サーバーの IP アドレスを設定します。 (デフォルト:0.0.0.0)			
確認	忍時間 SNTP サーバーに時刻を問い合わせる間隔(時間)を 指定します。			
	(指定範囲 :1 ~ 24、デフォルト :24)			
タ~	イムゾーン			
	タイムゾーンを設定します。 (デフォルト:JP(Asia/Tokyo))			

※ SNTP を使用しない場合、本製品が起動したときに 1900 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒が設定され、この日付を起点にカウントされます。

また、時刻がずれやすくなりますので、SNTP機能を使用することをお勧めします。

※[パソコンから時刻を取得]ボタンを使って時刻を設定した場合、本製品を再起動すると時刻が初期 化(1900年1月1日0時0分0秒に)されます。

SNMP コミュニティーテーブル

SNMP コミュニティー名を設定します。

⇒ 基本設定- SNMP 設定- SNMP コミュニティテーブル

SNMPコミュニティテーブル

No.	Community(半角英数字31文字まで)	GET	SET	TRAP
1	public	~		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

パラメーター	説明
Community	コミュニティー名を設定します。 (半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー)で 31 文字まで) (デフォルト: No1∶public(GET にのみチェック∶読み取り専用))
GET	SNMP コミュニティーのメンバーに対して、本製品の SNMP 情報へ の読み取りアクセスを許可します。
SET	SNMP コミュニティーのメンバーに対して、本製品の SNMP 情報へ の書き込みアクセスを許可します。
TRAP	SNMP コミュニティーのメンバーが SNMP トラップを受信できる ようにします。

SNMP ホストテーブル

SNMP ホストテーブルを設定します。

⇒ 基本設定 - SNMP 設定 - SNMP ホストテーブル

SNMPホストテーブル

ホスト認証 無効 🗸

No.	ホスト名(半角英数字31文字まで)	IPアドレス Commun	ity
1		public 💌	
2		public 💌	
3		public 💌	
4		public 💌	
5		public 💌	
6		public 💌	
7		public 💌	
8		public 💌	
9		public 💌	
10		public 💌	
11		public 💌	
12		public 💌	
13		public 💌	
14		public 💌	
15		public 💌	
16		public 💌	

設定

パラメーター 説明

ホスト認証 SNMP のホスト認証の有効 / 無効を設定します。

有効: ホスト認証を有効にします。

この場合、指定された IP アドレスの SNMP マネージャからのみ SNMP のサービスを提供します。読み書き権限はコミュニ

ティーによって決まります。

無効: ホスト認証を無効にします。(デフォルト)

この場合、任意のホストからの SNMP 要求を受け付けます。読

み書き権限はコミュニティーによって決まります。

※ コミュニティーごとの読み書き権限は、SNMP コミュニティテー

ブルのページ(P75)にて設定します。

ホスト名 SNMP 要求を許可するホストの名前を設定します。名前は任意のも

ので良いですが、最低1文字は入力する必要があります。

(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 31 文字まで)

(デフォルト:なし)

IP アドレス SNMP 要求を許可するホストの IP アドレスを設定します。

パラメーター 説明 Community ホストのコミュニティーを選択します。コミュニティーは SNMP コミュニティーテーブル設定画面にて事前に設定しておく必要があります。 (デフォルト: public(コミュニティーテーブルの初期登録))

- ※ 別途、SNMP モニタリングソフトが必要です。
- ※ 登録したホストを削除する場合、ホスト名とIPアドレスを空欄にして「設定」をクリックします。
- ※ SNMP トラップを使用する場合、トラップを送信するホストをホストテーブルに登録し、コミュニティーのトラップ属性を有効にします。なお、一度トラップを有効にしたホストをホストテーブルに登録すると、Host Authorization is を無効にしてもトラップを送信します。トラップ送信を中止したい場合、トラップホストをホストテーブルから削除する必要があります。
- ※ サポートするトラップは次の通りです。
 - 0 coldStart
 - 1 warmStart
 - 2 linkDown
 - 3 linkUp
 - 4 authenticationFailure(有効 / 無効の切り替えができます。)

SNMP トラップイベント

SNMP コミュニティー認証トラップを通知するかしないかを設定します。

⇒ 基本設定 – SNMP 設定 – SNMP トラップイベント

SNMPトラップイベント

Community認証 有効 🔻

設定

パラメーター 説明 SNMP コミュニティー認証トラップを有効または無効にします。 有効: コミュニティー名の一致しない SNMP 要求を受信したとき にトラップを発行します。(デフォルト) 無効: コミュニティー名の一致しない SNMP 要求を受信してもトラップを発行しません。

ポートステータス

ポートの状態を表示します。

⇒ 基本設定ーポート設定ーポートステータス

ボートステータス

ボート	Name	ボート有効化	Flow Control	LinkStatus	Mode	Speed/Duplex Mode	Jumboフレーム
1	port01	ON	OFF	Up	自動	1000Mbps 全二重	ON
2	port02	ON	OFF	Down	自動	-	ON
3	port03	ON	OFF	Down	自動	-	ON
4	port04	ON	OFF	Down	自動	-	ON
5	port05	ON	OFF	Down	自動	-	ON
6	port06	ON	OFF	Down	自動	-	ON
7	port07	ON	OFF	Down	自動	-	ON
8	port08	ON	OFF	Down	自動	-	ON

20	port20	ON	OFF	Down	自動	-	ON
21	port21	ON	OFF	Down	自動	-	ON
22	port22	ON	OFF	Down	自動	-	ON
23	port23	ON	OFF	Down	自動	-	ON
24	port24	ON	OFF	Down	自動	-	ON
25	port25	ON	OFF	Down	自動	-	ON
26	port26	ON	OFF	Down	自動	-	ON

パラメーター	説明
-	
Name	ポートの名前を表示します。
ポート有効化	ポートの有効または無効を表示します。
Flow Control	フローコントロールの有効または無効を表示します。
Link Status	リンクの Up または Down を表示します。
Mode	通信モードが自動(オートネゴシエーションによる自動設定)か 手動かを表示します。
Speed/Duplex Mode	速度とデュプレックスモードを表示します。
Jumbo フレーム	Jumbo フレームが有効または無効であることを表示します。

速度/モード設定

ポートの通信速度やデュプレックスモードなどを設定します。

⇒ 基本設定ーポート設定ー速度 / モード設定

速度/モード設定

ボート	Name	ボート有効化	Flow Control	Mode	Jumboフレーム
1	port01	ON 💌	OFF 🕶	自動	ON 💌
2	port02	ON 💌	OFF 🕶	自動	ON 💌
3	port03	ON 💌	OFF 💌	自動	ON 💌
4	port04	ON 💌	OFF 💌	自動	ON 💌
5	port05	ON 🔻	OFF 💌	自動	ON 💌
6	port06	ON 💌	OFF 💌	自動	ON 💌
7	port07	ON 💌	OFF 💌	自動	ON 💌
8	port08	ON 💌	OFF 💌	自動	ON 💌

20	port20	ON 🔻	OFF 💌	自動	ON 💌
21	port21	ON 🔽	OFF 💌	自動	ON 💌
22	port22	ON 🔽	OFF 💌	自動	ON 🕶
23	port23	ON 🔽	OFF 💌	自動 🔻	ON 💌
24	port24	ON 🔽	OFF 💌	自動 🔻	ON 💌
25	port25	ON 🔽	OFF 💌	自動	ON 🕶
26	port26	ON 🔽	OFF 💌	自動	ON 💌

パラメーター	説明
Name	ポートに任意の名前を指定します。 (半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー) で 32 文字まで) (デフォルト:Port <ポート番号>)
ポート有効化	選択したポートの設定を有効(通信可)または無効(通信不可)にします。 ON: ポートを有効にします。(デフォルト) OFF: ポートを無効にします。この状態では、物理的にリンクして
	いても通信できません。

	説明
	ルを有効または無効にします。
	トロールを有効にします。 トロールを無効にします。(デフォルト)
通信速度、デュプト	レックスモードを選択します。
自動:	オートネゴシエーション(デフォルト)
100Mbps 全二重:	100Mbps 全二重
100Mbps 半二重:	100Mbps 半二重
10Mbps 全二重:	10Mbps 全二重
10Mbps 半二重:	10Mbps 半二重
ON: Jumbo フレ	Jumbo フレーム設定を有効または無効にします。 ・ームを有効にします。(デフォルト(全ポート)) ・ームを無効にします。
	ON: フローコン OFF: フローコン 通信速度、デュプリ 自動: 100Mbps 全二重: 10Mbps 半二重: 10Mbps 半二重: 10Mbps 半二重: 選択したポートの ON: Jumbo フレ

[%] ポートの通信速度やデュプレックスモードなどを固定で設定すると、Auto MDI-X 機能が無効となります。

[※] ギガビットの通信を行う場合、オートネゴシエーションに設定する必要があります。

[※] 通信速度の異なる機器と接続して使用する場合で、接続する機器がフローコントロールに対応している場合は、本製品のフローコントロールも有効にしてください。

[※] フローコントロールが有効の場合、QoS が動作しません。

詳細設定

MAC アドレスフィルタリング

MACアドレスでのフィルタリング設定をおこないます。

⇒ 詳細設定- MAC アドレステーブル設定- MAC アドレスフィルタリン グ

MACアドレスフィルタリング

MACアトレスフィルタリング機能 OFF V

※許可するMACアドレスを登録します。

設定

登録番号 MACアドレス ボート

登録MACアドレス:

※入力例 00:11:22:33:44:55

登録ポート: 1 🔻

登録 | 削除 |

パラメーター

MAC アドレスフィルタ MAC アドレスフィルター機能を有効または無効にします。 リング機能 ON: 有効にします。

OFF: 無効にします。(デフォルト)

登録 MAC アドレス アドレスフィルターを追加または削除する MAC アドレスを設定

します。(入力例 00:11:22:aa:bb:cc)

登録する場合、登録するポートを選択し、「登録]ボタンをクリック します。削除する場合、MAC アドレスが登録されているポートを

説明

選択し、[削除]ボタンをクリックします。 (デフォルト: 登録されていません)

- ※MAC アドレスが登録されていないポートでは、すべてのフレームが通過できます。
- ※ MAC アドレスが登録されている。ポートでは、登録されている MAC アドレスをソース MAC ア ドレスにもつフレームのみ通過でき、その他のフレームは通過できません。
- ※ フレームのフィルタリングはポートへの入力時に行われます。
- ※1ポートあたり最大 16 個まで MAC アドレスを登録できます。
- ※ MAC フィルターを設定している場合、当該ポートでは802.1x 認証できません。

スタティック MAC アドレス

スタティック MAC アドレスの設定をおこないます。

⇒ 詳細設定- MAC アドレステーブル設定-スタティック MAC アドレス

スタティックMACアドレス

登録番号 MACアドレス ボー	トヽ	/LAN	ID
-----------------	----	------	----

登録MACアドレス:

※入力例 00:11:22:33:44:55

登録ポート: 1 🔻

登録VLAN ID:

登録 削除

パラメーター	説明
登録 MAC アドレス	スタティックアドレスを追加または削除する MAC アドレスを設定します。(入力例 00:11:22:aa:bb:cc) 登録する場合、登録するポートと VLAN ID を選択し、[登録]ボタンをクリックします。 削除する場合、MAC アドレスが登録されているポートと VLAN ID を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

 $[\]times$ スタティック MAC アドレスに登録した機器は、VLAN 内では登録したポート以外では通信できません。

MAC アドレスエージング

MAC アドレス学習のエージング時間を設定します。

⇒ 詳細設定- MAC アドレステーブル設定- MAC アドレスエージング

MACアドレスエージング

エージング時間 300 (10-1000000秒)

パラメーター	説明
エージング時間	MAC アドレス学習のエージング時間(秒)を指定します。 (指定範囲:10 ~ 1000000、デフォルト:300)

QoS ステータス

優先度の設定をおこないます。

⇒ 詳細設定 - QoS 設定 - QoS ステータス

QoSステータス

QoS設定 スケジューリング: Strict Strict v

優先度選択 ○ToS ○DSCP ●CoS

設定

パラメーター 説明 QoS 機能 QoS を有効または無効に設定します。 ON: QoS を有効にします。 OFF: QoS を無効にします。(デフォルト) キュースケジューリングのタイプを設定します。 スケジューリング Strict: 絶対優先(Strict Priority)に基づくキュースケジューリ ングをおこないます。 キューの優先度の高いものから優先的に送信します。 優先度の高いキューにデータが残っている場合は、 それより優先度の低いキューからのデータを送信す ることはできません。(デフォルト) WRR: 重み付きラウンドロビン(Weighted Round Robin)に 基づくキュースケジューリングをおこないます。 それぞれのキューに指定されている出力データ数の 比率や最大送信データ数にしたがって送信します。 優先度の低いキューでも、ある一定の割合にて送信を することができます。 優先度選択 ToS、DSCP、CoS のうち使用する優先度パラメーターを選択

します。(デフォルト: CoS)

[※] フローコントロールが有効なポートでは、QoS は動作しません。

[※]優先度選択は、OoS が OFF の状態では設定変更できません。

[※] WRR (Weighted Round Robin)の比率は、最高: 高: 普通: 低=8:4:2:1 です。

優先度対応設定

ToS、DSCP、CoS、ポートベースの各優先度の対応設定をおこないます。

⇒ 詳細設定- QoS 設定-優先度対応設定

優先度対応設定

ボート優先度

※ボート優先度が低のボートのみCoSが有効になります

CoSマッピング

CoS値	0		- 1							1	- 5		6				
*415-4	低	低 低 低 低 低 低		低		低											
MINT	低	v	Œ	v	低	~	低	v	低	~	Œ	~	低	v	Œ	v	

設定

パラメーター	説明
バフメーター	記明

ポート優先度 各ポートに対応するプライオリティキューを設定します。

対応キュー 低: 低い優先度です。(デフォルト(全ポート))

普通: 普通の優先度です。 高: 高い優先度です。 最高: 最高の優先度です。

CoS マッピング 対応キュー CoS の 0 ~ 7 に対応するプライオリティキューを設定しま

す。

低: 低い優先度です。(デフォルト(全て))

普通: 普通の優先度です。 高: 高い優先度です。 最高: 最高の優先度です。

ToS マッピング 対応キュー ToS の 000 ~ 111 に対応するプライオリティキューを設定し

ます。

低: 低い優先度です。(デフォルト(全て))

普通: 普通の優先度です。 高: 高い優先度です。 最高: 最高の優先度です。

パラメーター	説明
DSCP マッピング 対応キュー	DSCP の 0 ~ 63 に対応するプライオリティキューを設定します。 低: 低い優先度です。(デフォルト(全て)) 普通: 普通の優先度です。 高: 高い優先度です。 最高: 最高の優先度です。

[※] CoS、ToS、DSCP の設定画面は、現在有効になっているパラメーターのみ表示されます。

ユーザ認証ステータス

認証サーバーおよびポート認証のステータスを表示します。

⇒ 詳細設定ーポートセキュリティーユーザ認証ステータス

ユーザ認証ステータス

ブライマリ 認証サーバ	認証: 認証サーバIP: 認証ボート:													
セカンダリ 認証サーバ	認証サーバIP:	無効 1.1.1.1 1812												
	ユーザボート	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
認証ステータス	認証ステータス	認証し ない	認証し ない	認証し ない	認証し ない	認証し ない	認証し ない	認証し ない	認証し ない	認証し ない	認証し ない	認証し ない	認証し ない	認証し ない
	ユーザボート	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	認証ステータス	認証し ない	認証し ない	認証しない	認証し ない									

パラメーター	説明
プライマリ認証サーバ	プライマリー認証サーバーの有効 / 無効、認証サーバの IP アドレス、認証ポートの番号を表示します。
セカンダリ認証サーバ	セカンダリー認証サーバーの有効 / 無効、認証サーバの IP アドレス、認証ポートの番号を表示します。
認証ステータス	各ポートの認証ステータスを表示します。

[※] MAC ベース認証が有効になっている場合、常に未認証と表示されます。

認証サーバ設定

認証サーバー(RADIUS サーバー)の設定をします。

⇒ 詳細設定ーポートセキュリティー認証サーバ設定

認証サーバ設定

ブライマリ 認証サーバ	▽使用する 認証サーバIP: 1.1.1.1 認証ボート: 1812 Shared Secret:
セカンダリ 認証サーバ	□使用する 認証サーバIP: 11.1.1 認証ボート: 1812 Shared Secret:
有効時間	3600 秒
拡張設定	□ Accounting □ Termination-Action Timeout: □ 秒 確認回数: 2 □

設定

パラメーター 説明

	プライマリ認証サーバ
使用する	プライマリー認証サーバーを使用する場合にチェックマーク をつけます。 (デフォルト:チェックオン(使用する))
認証サーバ IP	プライマリー認証サーバーの IP アドレスを設定します。 (デフォルト:1.1.1.1)
認証ポート	プライマリー認証サーバーのポート番号を設定します。 (設定範囲:1 ~ 65535、デフォルト:1812)
Shared Secret	プライマリー認証サーバーの Shared Secret を半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (アンダーバー) で最大 20 文字までで設定しま す。 (デフォルト:空欄)

セカンダリ認証サーバ

セカンダリー認証サーバーを使用する場合にチェックマーク 使用する

をつけます。

(デフォルト:チェックオフ(使用しない))

パラメーター	説明
認証サーバ IP	セカンダリー認証サーバーの IP アドレスを設定します。 (デフォルト:1.1.1.1)
認証ポート	セカンダリー認証サーバーのポート番号を設定します。 (設定範囲:1 ~ 65535、デフォルト:1812)
Shared Secret	セカンダリー認証サーバーの Shared secret を半角英数字、"-" (ハイフン)、"_"(アンダーバー)で最大 20 文字までで設定しま す。 (デフォルト:空欄)
有効時間	再認証の時間(秒)を設定します。 (設定範囲:1 ~ 65535、デフォルト:3600)
	拡張機能
Accounting	アカウンティング機能を有効にする場合にチェックします。 (デフォルト:無効)
Termination-Action	認証サーバーから通知された Termination-Action に従う場合 にチェックします。(デフォルト:無効)
Timeout	認証サーバーから応答がない場合のタイムアウト時間(秒)を 設定します。(設定範囲:1 ~ 60 、デフォルト:10)
確認回数	認証サーバーから応答がない場合、認証サーバーに認証要求を 再送する回数を設定します。(設定範囲:1 ~ 10、デフォルト: 2)

[※] 通常は、プライマリー認証サーバーのみ使用してください。バックアップ用の認証サーバーが存在するときのみセカンダリー認証サーバーを使用してください。

[※] 認証サーバーから Session-Timeout が通知された場合は、Session-Timeout に従います。

ポート認証設定

ポートごとに 802.1x 認証の設定をおこないます。 (ポート認証をするには、別途認証サーバー(RADIUS サーバー)が必要です)

⇒ 詳細設定ーポートセキュリティーポート認証設定

ボート認証設定

ボート	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
認証	しない 🔽	しない 🔽	しない 🔽	しない 🔽	しない 💌	しない 🔽	しない 🔽	しない 🔽					
ボート	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
認証	しない 🗸	しない 🗸	しない 🗸	しない 🗸	しない 🕶	しない 🗸	しない 🕶	しない 🕶	しない 🕶	しない 🗸	しない 🗸	しない 🕶	しない 🗸

※ボート:ボートベース認証 / MAC: MACベース認証

設定

EAP透過設定 □ 認証機能無効時EAPを透過する

パラメーター	説明
認証	各ポートで 802.1x 認証の設定を行います。
	しない : 認証を行いません。(デフォルト) ポート : ポートベースの認証を行います。 MAC : MAC ベースの認証を行います。
EAP 透過設定	全ポート認証機能が無効の場合、受信した EAP フレームを透 過させる場合にチェックします。 (デフォルト:チェックオフ(透過しません))

- ※ MAC ベースの認証を行う場合、サプリカントから EAPOL-Start を発行して認証を始める必要があり ます。
- ※ 802.1xポート認証をおこなった場合、当該ポートではMACアドレスフィルターが使用できなくなり
- ※ MAC アドレスフィルタリングまたはトランクが有効なポートでは、認証の選択ができなくなりま す。

ポートトランク設定

ポートトランクの設定を行います。

⇒ 詳細設定ーポートトランク設定

ボートトランク設定

トランクKey 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

T:Trunk Member -: Not Member

LACP T: LACP Disabled ▼

パラメーター	説明
LACP モード	トランクのモードとトランクメンバーを設定します。 LACP Disabled: LACP を無効にします。(デフォルト) LACP Active: LACP によりトランクを構成します。 Manual: 手動でトランクを構成します。本項目を選択した後、トランクメンバーとなるポートを選択してください。

- ※ トランクグループは、最大 4 グループまで、各グループ最大 8 ポートまで作成できます。
- ※ トランク作成後、[編集] または[削除] ボタンをクリックすることで、トランクグループの編集また は削除が行えます。
- ※ BS-G シリーズにて LACP にてトランクグループを構成する場合、BS-G シリーズ同士では LACP Active設定で、LACP対応しているBSシリーズではLACP Passive/Active設定の両方で構成できます。
- ※トランクを設定する場合、本製品と接続する機器のポートは、同じ VLAN である必要があります。

ストームコントロール設定

ストームの発生を抑えるための設定をおこないます。

各種パケットがここで設定された制限レート(しきい値)を超えた場合、超えた分のパケットは破棄されます。

⇒ 詳細設定-ストームコントロール設定

ストームコントロール設定

ブロードキャスト

ボート	1		3		5		7		9		- 11		13		15		17		19		21		23		25	
制限レート	無効	*	無効	~	無効	~	無効	٧	無効	٧	無効	٧	無効	٧	無効	٧	無効	*	無効	~	無効	٧	無効	٧	無効	~
ボート	2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26	
制限レート	無効	~	無効・	~	無効	٧	無効	~	無効	٧	無効	~	無効	~	無効	٧	無効	~	無効	~	無効	٧	無効	~	無効	~

設定

マルチキャスト

ボート	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
制限レート	無効 🗸	無効	無効・	無効・	無効	無効	無効・	無効 🔻	無効	無効	無効・	無効	無効
ボート	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
制限レート	無効・	無効・	無効・	無効 🗸	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・

設定

DLF(宛先不明ユニキャスト)

ボート	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
制限レート	無効	無効	無効 💌	無効 🕶	無効	無効	無効 💌	無効	無効	無効	無効	無効	無効 💌
ボート	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
制限レート	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・	無効・

設定

パラメーター

説明

ブロードキャスト

制限レート ブロードキャストの通過を許可するレートを設定します。

無効: ブロードキャストストームコントロールを無効に

します。(デフォルト)

10kpps: レートを 10kpps に設定します。 6kpps: レートを 6kpps に設定します。 2kpps: レートを 2kpps に設定します。 128pps: レートを 128pps に設定します。

※ pps Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。


パラメーター	説明
	マルチキャスト
制限レート	マルチキャストの通過を許可するレートを設定します。 無効: マルチキャストストームコントロールを無効にします。(デフォルト) 10kpps: レートを 10kpps に設定します。 6kpps: レートを 6kpps に設定します。 2kpps: レートを 2kpps に設定します。
	128pps: レートを 128pps に設定します。 ※ pps Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。 DLF (宛先不明ユニキャスト)
制限レート	DLF(宛先不明ユニキャスト)の通過を許可するレートを設定します。 無効: DLF ストームコントロールを無効にします。 (デフォルト) 10kpps: レートを 10kpps に設定します。 6kpps: レートを 6kpps に設定します。 2kpps: レートを 2kpps に設定します。 128pps: レートを 128pps に設定します。 ※ pps Packet Per Second(1 秒間の通過パケット数)。

ミラーリング設定

トラフィックをモニタリング(通信内容をミラー元からミラー先へコピー)するための設定を します。

⇒ 詳細設定-ミラーリング設定

ミラーリング設定



パラメーター	説明
	ミラーリング 1
使用する	ミラーリング 1 を使用する場合にチェックします。 (デフォルト:チェックオフ(使用しない))
ミラー元	トラフィックをモニタされるポートを設定します。 (デフォルト:2)
ミラー先	トラフィックをモニタするポートを設定します。 (デフォルト:1)
	ミラーリング2
使用する	ミラーリング 2 を使用する場合にチェックします。 (デフォルト:チェックオフ(使用しない))
ミラ一元	トラフィックをモニタされるポートを設定します。 (デフォルト:4)
ミラー先	トラフィックをモニタするポートを設定します。 (デフォルト:3)

STP ブリッジ設定

スパニングツリー(冗長構成)の設定をおこないます。

⇒ 詳細設定- STP 設定- STP ブリッジ設定

STPブリッジ設定

STP ステータス	RootPort: RootPortPathCost: HelloTime: MaxAge: ForwardDelay: RootBridgePriority: RootMACAddress: SwitchMACAddress:	Itself 0 2 20 15 0 00:16:01:ab:90:af 00:16:01:ab:90:af
STP設定	使用しない VHelloTime: 2 MaxAge: 20 ForwardDelay: 15 BridgePriority: 32768	(1-10) (6-40) (4-30) (0-61440)
拡張設定	■STP無効時BPDUを	透過する

パラメーター	説明
RootPort	ルートポートを表示します。本製品がルートブリッジの場合、 Itself と表示されます。
RootPortPathCost	ルートブリッジまでのパスコストを表示します。本製品がルート ブリッジの場合、0 となります。
HelloTime	ルートブリッジが BPDU(Hello メッセージ)を送信する間隔(秒) を表示します。
MaxAge	本製品が BPDU を受信しない状態で、再設定を試みるまでに待機する最大の時間(秒)を表示します。
ForwardDelay	本製品が各状態を遷移する(Listening ~ Learning ~ Fowarding) のに待機する時間(秒)を表示します。
RootBridgePriority	ルートブリッジの優先度を表示します。
RootMACAddress	ルートブリッジの MAC アドレスを表示します。
SwitchMACAddress	本製品の MAC アドレスを表示します。

パラメーター	説明
STP 設定	STP の有効 / 無効および STP の使用する種類を選択します。
	使用しない: STP を使用しません。(デフォルト)
	STP: スパニングツリーを有効にします。
	RSTP: ラピッドスパニングツリーを有効にします。
HelloTime	本製品がルートブリッジになった場合の BPDU 送信間隔(秒)を 設定します。(指定範囲 :1 ~ 10、デフォルト:2)
Mana	
MaxAge	本製品が BPDU を受信しない状態で、再設定を試みるまでに待 機する最大の時間(秒)を設定します。(指定範囲 :6 ~ 40、デフォ ルト:20)
ForwardDelay	本製品が各状態を遷移する(Discarding ~ Leaming ~
	Fowarding)のに待機する時間(秒)を設定します。(指定範囲 :4 〜 30、デフォルト:15)
BridgePriority	本製品のブリッジ優先度を設定します。4096 の倍数に限ります。
	(指定範囲 :0 ~ 61440、デフォルト: 32768)
STP 無効時 BPDU を	STP が無効のときに受信した BPDU を透過させる場合にチェッ
透過する	クします。
	(デフォルト : チェックオフ(透過しません))

[※] スパニングツリーを利用するためには、セグメント内のすべての機器がスパニングツリーに対応し ている必要があります。

※ スパニングツリーを使用したネットワークに本製品を導入する場合、必ず本製品のスパニングツ リーを有効(Enable)に設定してください。

本製品のスパニングツリーが無効(Disable)に設定されている場合、BPDUを転送しないため、ネット ワーク障害を引き起こす可能性があります。

※以下の関係式を満たす必要があります。

 $2 \times (ForwardDelay - 1) \ge Max Age$ $Max Age \ge 2 \times (HelloTime + 1)$

STP ポートステータス

スパニングツリーのポート設定状態が表示されます。

⇒ 詳細設定 – STP 設定 – STP ポートステータス

STPポートステータス

ボート	Priority	Cost	FastLink
1	128	20000	無効
2	128	20000	無効
3	128	20000	無効
4	128	20000	無効
5	128	20000	無効
6	128	20000	無効
7	128	20000	無効
8	128	20000	無効
9	128	20000	無効
10	128	20000	無効
11	128	20000	無効
12	128	20000	無効
13	128	20000	無効
14	128	20000	無効
15	128	20000	無効
16	128	20000	無効
17	128	20000	無効
18	128	20000	無効
19	128	20000	無効
20	128	20000	無効
21	128	20000	無効
22	128	20000	無効
23	128	20000	無効
24	128	20000	無効
25	128	20000	無効
26	128	20000	無効

パラメーター	説明
Priority	ポートの優先度を表示します。
Cost	ポートのパスコストを表示します。
FastLink	FastLink 機能の有効 / 無効を表示します。

STP ポート設定

スパニングツリーのポート設定をおこないます。

⇒ 詳細設定- STP 設定- STP ポート設定

STPポート設定

ボート	Priority	Cost	FastLink
1	128	20000	無効 💌
2	128	20000	無効 💌
3	128	20000	無効 💌
4	128	20000	無効 💌
5	128	20000	無効 💌
6	128	20000	無効 💌
7	128	20000	無効 💌
8	128	20000	無効 💌
9	128	20000	無効 💌
10	128	20000	無効 🕶

22	128	20000	無効 🕶
23	128	20000	無効 🕶
24	128	20000	無効 🕶
25	128	20000	無効 🕶
26	128	20000	無効 🕶

パラメーター	説明
Priority	ポートの優先度を設定します。16 の倍数に限ります。 (指定範囲 :0 ~ 240、デフォルト:全ポート 128)
Cost	ポートのパスコストを設定します。最適パスを決定するのに用いられます。 (指定範囲 :1 ~ 200000000、デフォルト:全ポート 20000)
FastLink	FastLink 機能を有効 / 無効に設定します。 有効: FastLink を有効にします。FastLink を有効にすると、
	ポートが各状態を遷移するのを省略し、すぐに Forwarding の状態になります。通常、パソコンを接続す るポートに適用します。
	無効: FastLink を無効にします。(デフォルト(全ポート))

IGMP ステータス

IGMP の状態を表示します。

⇒ 詳細設定 – IGMP 設定 – IGMP ステータス

IGMPステータス

VLAN ID マルチキャストアドレス ボート

情報更新

ルータボートステータス

VLAN ID ルータボート

情報更新

パラメーター	説明
IGMP ステータス	マルチキャストアドレスのテーブルを表示します。
ルータポートステータス	マルチキャストルーター(サーバー)が接続されているポートを 表示します。

IGMP 設定

IGMP の設定をおこないます。

⇒ 詳細設定 – IGMP 設定 – IGMP 設定

IGMP設定

IGMP Snooping ホストタイムアウト: 260 (130-1225秒) ルータタイムアウト: 125 (60-600秒)	IGMP Snooping	
---	---------------	--

パラメーター	説明
使用する	IGMP スヌーピングを使用する場合にチェックします。 (デフォルト : チェックオフ(使用しません))
ホストタイムアウト	マルチキャストを受信するホストのタイムアウト時間(秒)を設 定します。 (指定範囲 :130 ~ 1225、デフォルト:260)
ルータタイムアウト	マルチキャストルーター(サーバー)のタイムアウト時間(秒)を 設定します。 (指定範囲 :60 ~ 600、デフォルト: 125)

DHCP リレー設定

DHCP サーバーからの IP アドレス自動割り振りのリレー設定をおこないます。

⇒ 詳細設定 - DHCP リレー設定

DHCPリルー設定

DHCPリレー ○有効 **●無効** DHCPサーバIP ○0.0.0

※有効にするとすべてのVLANでDHCPリルー機能が有効になります。

※VLANことに設定したい場合はコマントラインインターフェースから設定してください。

設定

パラメーター	説明
DHCP リレー	DHCP リレー機能の有効 / 無効を設定します。 (デフォルト: 無効)
DHCP サーバ IP	DHCP サーバーの IP アドレスを設定します。 (デフォルト: 0.0.0.0)

[※]各 VLAN ごとに DHCP リレーを設定する場合は、付属 CD 内の「リファレンスガイド」を参照して、コマンドラインインターフェースから設定してください。

DHCP リレー機能とは

DHCP リレー機能を使用すると、別のネットワークにある DHCP サーバーに DHCP メッセージを中継できます。その結果、複数のネットワークに関するネットワーク設定情報を 1 台の DHCP サーバーで管理できるようになります。

▲注意 この場合、DHCP サーバーは、スコープ機能に対応したもの(Windows Server 2003 など)をお使いください。


また、ブロードバンドルーター等の DHCP サーバーでは、スコープ機能に対応していないものがあるため、スコープ機能の有無やリレーできる DHCP サーバーがあるかなどの詳細は、ご利用の機器メーカーにご確認ください。

[※] 本製品直下に DHCP サーバーが属する VLAN がない場合は、静的経路を設定してください。

DHCP リレー機能を使用した場合と使用しない場合の比較


 DHCP リレー機能を使用しない場合 DHCP のリクエストが異なるネットワークに届かないため、各ネットワークごとに DHCP サーバーが必要になります。

DHCPリレー機能を使用しない場合



 DHCP リレー機能を使用した場合 DHCP のリクエストが他のネットワークの DHCP サーバーに中継されるため、1 台の DHCP サーバーで管理が可能になります。

DHCPリレー機能を使用した場合



DHCP グローバル設定

DHCP サーバー機能の有効/無効を設定します。

⇒ 詳細設定- DHCP サーバ設定- DHCP グローバル設定

DHCPグローバル設定

DHCPサーバ機能 OFF V

※DHCPサーバ機能を有効/無効にします。

設定

パラメーター	説明
DHCP サーバ機能	DHCP サーバ機能の有効 / 無効を設定します。
	ON: DHCP サーバ機能を有効にします。 OFF: DHCP サーバ機能を無効にします。(デフォルト)

DHCP プール設定

DHCP プール設定(IP アドレスの払い出し設定)をおこないます。

⇒ 詳細設定- DHCP サーバ設定- DHCP プール設定


DHCPブール設定

DHCPブールステータス

 No ブール名 使用状態 割り当て範囲
 除外アドレス
 リース期間 ゲートウェイ DNS 2nd DNS

 1 EIGYOU 使用する 192.168.1.11/24から80台 192.168.1.50から6台 72時間
 編集/削除

新規ブール作成



パラメーター	説明
DHCP プールステータス	作成したプール情報を表示します。
	[編集]をクリックすると、設定した DHCP プールを編集する ことができます。 [削除]をクリックすると、DHCP プールを削除します。
DHCP プール名	DHCP プール名を指定します。(半角英数字、"-" (ハイフン)、 "_" (アンダーバー)を 8 文字まで)
DHCP プール有効化	DHCP プールの有効 / 無効を設定します。 有効: DHCP プールを有効にします。この場合、割り当て IP アドレスで指定した IP アドレスが割り当てられます。 (デフォルト) 無効: DHCP プールを無効にします。
割り当て IP アドレス	DHCP クライアントに割り当てる IP アドレスを設定します。 (デフォルト : 空欄)
除外 IP アドレス	割り当て IP アドレスで指定した割り当て範囲内から除外する IP アドレスを設定します。 (デフォルト : 空欄)
リース期間	DHCP クライアントに割り当てる IP アドレスの貸出期間を 設定します。 (指定範囲 :1 ~ 999(時間)、デフォルト:空欄)
デフォルトゲートウェイ	DHCP クライアントに通知するデフォルトゲートウェイを 設定します。 (デフォルト :VLAN I/F のアドレス)
DNS サーバの通知	DHCP クライアントに通知する DNS サーバーを設定します。 (デフォルト : 通知しない)
セカンダリ DNS サーバの通知	DHCP クライアントに通知するセカンダリーDNS サーバーを 設定します。 (デフォルト : 通知しない)

DHCP リース設定

DHCP のリース情報を表示します。

⇒ 詳細設定 – DHCP サーバ設定 – DHCP リース設定

DHCPリース情報

No IPアドレス MACアドレス VLAN 1 192.168.1.11 xx:xx:xx:xx:xx:xx

更新

パラメーター	説明
DHCP リース情報	DHCP リース情報を表示します。 [更新]をクリックすると、最新の状態が表示されます。

ループ防止

ネットワークループによるストーム防止機能の設定をおこないます。

⇒ 詳細設定ーループ防止

ルーブ防止

ループ検出機能 ○有効 ⊙無効 ○何もしない ⑥ボートを無効にする ループ検出時の動作 無効化継続時間: 🚳 秒(0-65535)

無効化継続時間は「ボートを無効にする」を選択した場合にその動作を 継続する時間です。継続時間経過後ボートは自動的に有効になります。

設定

パラメーター	説明
ループ検出機能	ループ検出機能を有効または無効に設定します。

ループ検出機能を有効または無効に設定します。

有効: ループ検出機能を有効にします。 ループ検出時は、本製品前面の DIAG ランプを点滅させ、

ログに記録します。

また、「ループ検出時の動作」を設定している場合は、その 動作もおこないます。

無効: ループ検出機能を無効にします。

(デフォルト)

パラメーター 説明

ループ検出時の動作 ループ検出時の動作を設定します。

何もしない: ループを検出したポートに対して、

何も操作を行いません。

ポートを無効にする: ループを検出したポートに対して、「無効

化継続時間」で設定された時間(秒)、

ポートを無効にします。

無効化継続時間: 「ポートを無効にする」を設定した際、ポー

トを無効にする時間(秒)を設定します。 (指定範囲:0~65535、デフォルト:60)

※「無効化継続時間」で設定した時間が経過すると、ポートは自動的に有効になります。

※ ループ検出機能は、ループ検出時に一時的にポートを無効にする機能であり、ループの対策は おこなわれません。これに対して、スパニングツリー機能はループ検出時にポートをブロックし、 自動的に経路を切り替えてネットワークダウンを防止します。本製品には両機能が搭載されていま すので、お使いの環境に合わせてご利用ください。

	ループ防止機能	スパニングツリー機能
ループ検出時の動作	ポートを一定時間無効にします	ポートを自動的にブロックし、
	※ 設定した時間が経過後は、無効化 したポートを有効にします。	通信経路を切り替えます
ループ解消方法	手動	自動
	※ ポートが無効になっている間は、 一時的に通信できます。	※ 経路の切り替え中は、 通信がとぎれます。
	※ ストームコントロールを有効にしている場合を除き、ループが解消されるまで通信できません。	
推奨環境	小規模ネットワーク	すでにスパニングツリーが設定 されている大・中規模ネット ワーク、およびループを完全に 防止したい環境

条件リスト設定

ハードウェア IP フィルターの条件を設定します。

⇒ 詳細設定-ハードウェア IP フィルター条件リスト設定

条件リスト設定

条件リストステータス

No 条件リスト名

- 1 BUFFALO1 編集/削除
- 2 BUFFALO2 編集/削除

新規条件リスト作成

条件リスト名	(半角英数字14文字まで)
追加	
コピー元: BUFFALO	1 ▼ →⊐ビー先条件リスト名:
条件リストをコピーする	5

パラメーター	説明
条件リストステータス	現在設定されている条件リスト名を表示します。
	[編集]をクリックすると、条件リストを編集することができます。 [削除]をクリックすると、条件リストを削除します。
条件リスト名	条件リスト名を入力します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_" (アンダーバー)を 14 文字まで)
[条件リストをコピーする]	クリックすると、「コピー元」で選択した条件リストを、 「コピー先条件リスト名」(半角英数字、"-" (ハイフン)、"_" (ア ンダーバー)を 31 文字まで)で入力した条件リストにコピーし ます。


Web設定インターフェース

詳細設定-ハードウェア IP フィルター編集

ルール内容

No Action 送信元IP 送信先IP ブロトコル 送信元ボート 送信先ボート TCP制御コード 1 破棄 192.168.3.54/32 192.168.1.0/24 ANY ANY ANY 編集/削除 ANY

新規ルール作成/編集



設定

パラメーター	説明
Action	パケットの許可 / 破棄を設定します。
	許可: パケットの通貨を許可します。(デフォルト) 破棄: パケットを破棄します。
送信元 IP	パケットの送信元 IP(ANY または任意の IP アドレス) を設定します。ANY を選択すると、すべての IP アドレスが対象となります。 (デフォルト:ANY)
送信先 IP	パケットの送信先 IP(ANY または任意の IP アドレス)を設定します。ANY を選択すると、すべての IP アドレスが対象となります。 (デフォルト:ANY)
プロトコル	フィルターの対象となるプロトコル(ANY または、ICMP、TCP、UDP、任意のプロトコル番号)を設定します。ANY を選択すると、すべてのプロトコルが対象となります。 (デフォルト:ANY)
送信元ポート	パケットの送信元ポート番号を設定します。ANY を選択すると、すべての送信元ポート番号が対象となります。

(指定範囲:0~65535、デフォルト:ANY)

パラメーター	説明
送信先ポート	パケットの送信先ポート番号を設定します。ANY を選択すると、すべての送信先ポート番号が対象となります。 (指定範囲 :0 ~ 65535、デフォルト:ANY)
TCP 制御コード	TCP 制御コード (ANY または、URG、ACK、PUSH、RST、 SYN、FIN) を設定します。ANY を選択すると、すべての TCP 制御コードが対象となります。 (デフォルト:ANY)

- ※ すべての項目を any に設定した破棄ルールを適用すると ARP や Netbeui や IPX など、IP パケット 以外のフレームも破棄されます。
- ※ すべての項目を any に設定した破棄ルールを指定する場合、一番最後に追加してください。
- ※ 送信元ポート、送信先ポートは、プロトコルが TCP または UDP のときのみ指定できます。
- ※ TCP 制御コードは、プロトコルが TCP のときのみ指定できます。
- ※1つの条件リストの中に最大16個までルールを追加できます。
- %1 つの条件リストの中に破棄ルールが 1 つも存在しない場合、すべてのパケットが通過します。 最低 1 つ破棄ルールを指定してください。
- ※ 本製品自身が送信するパケット(RIP、SNMP トラップなど)は、出力で破棄ルールが設定されていても破棄されません。
- ※ポートに条件リストが適用されている状態で、条件リストの内容を変更することはできません。

ポート適用

各ポートに適用する条件リストを設定します。

⇒ 詳細設定-ハードウェア IP フィルターポート適用

ボート適用

ボート	入力	出力
1	適用しない 🔻	適用しない 🔽
2	BUFFALO1 V	適用しない 💌
3	適用しない 🔽	BUFFALO2 🕶
4	適用しない 🕶	適用しない 💌
5	適用しない 🔻	適用しない 💌
6	適用しない 🔻	適用しない 💌
7	適用しない 🔽	適用しない 💌
8	適用しない 🗸	適用しない 🗸

20	適用しない 💌	適用しない 💌
21	適用しない 💌	適用しない 💌
22	適用しない 💌	適用しない 💌
23	適用しない 💌	適用しない 🔽
24	適用しない 💌	適用しない 💌
25	適用しない 💌	適用しない 💌
26	適用しない 🕶	適用しない 🕶

設定

パラメーター	説明
入力	本製品に入力されるパケットに対して、指定した条件リストを 適用します。 (デフォルト:適用しない)
出力	本製品から出力されるパケットに対して、指定した条件リスト を適用します。 (デフォルト:適用しない)

^{※「}条件リスト設定」(P106) で一つも条件リストが作成されていない場合は、ポートの適用状態の情報は表示されません。

- ※ 許可ルールを含む条件リストを出力に適用することはできません。
- ※1つの条件リストを入力と出力の両方に適用することはできません。

管理

ログ情報

本製品の口グ情報を表示します。

⇒ 管理-ログ情報

ログ情報

表示メッセージ システム ログ 🔻

OLD << 〈 〉 〉 NEW 消去

時間ログ情報

パラメーター	説明	
表示メッセージ	表示するログメッセージの種類を選択します。 設定ログ: 設定に関するログを表示します。 認証ログ: 認証に関するログを表示します。 デバイスログ: デバイスに関するログを表示します。 システムログ: システムに関するログを表示します。 (デフォルト)	

- ※ [消去]をクリックすると口グをクリアできます。
- ※ [<<]、[<]、[>]、[>]をクリックするとページが切り替わります。
- \times ログ情報に正しい時間を表示するためには、「SNTP 設定」(P74)を参照して正しい時刻を設定する必要があります。

統計情報

本製品の統計情報を表示します。

⇒ 管理 - 統計情報

統計情報

ボート	Name	受信オクテット	受信パケット	送信オクテット	送信パケット	
1	port01	252975	2338	897863	3014	詳細情報
2	port02	0	0	0	0	詳細情報
3	port03	0	0	0	0	詳細情報
4	port04	0	0	0	0	詳細情報
5	port05	0	0	0	0	詳細情報
6	port06	0	0	0	0	詳細情報
7	port07	0	0	0	0	詳細情報
8	port08	0	0	0	0	詳細情報
9	port09	0	0	0	0	詳細情報
10	port10	0	0	0	0	詳細情報
11	port11	0	0	0	0	詳細情報
12	port12	0	0	0	0	詳細情報
13	port13	0	0	0	0	詳細情報
14	port14	0	0	0	0	詳細情報
15	port15	0	0	0	0	詳細情報
16	port16	0	0	0	0	詳細情報
17	port17	0	0	0	0	詳細情報
18	port18	0	0	0	0	詳細情報
19	port19	0	0	0	0	詳細情報
20	port20	0	0	0	0	詳細情報
21	port21	0	0	0	0	詳細情報
22	port22	0	0	0	0	詳細情報
23	port23	0	0	0	0	詳細情報
24	port24	0	0	0	0	詳細情報
25	port25	0	0	0	0	詳細情報
26	port26	0	0	0	0	詳細情報

情報更新 プリア

パラメーター	説明
統計情報	各ポートの統計情報を表示します。 [情報更新]をクリックすると最新情報に更新されます。 [クリア]をクリックすると情報がクリアされます。
Name	ポートの名称が表示されます。
受信オクテット	受信したデータの総オクテット数が表示されます。
受信パケット	受信したパケットの総数が表示されます。
送信オクテット	送信したデータの総オクテット数が表示されます。
送信パケット	送信したパケットの総数が表示されます。
詳細情報	クリックすると、詳細情報が表示されます。

第4章 Web 設定インターフェース

管理一統計情報一詳細情報

ボート統計情報(ボート1)

受信オクテット	131879	受信ユニキャストバケット	1133
受信マルチキャストパケット	38	受信ブロードキャストバケット	135
破棄された受信バケット	633	受信エラーパケット	0
送信オクテット	195081	送信ユニキャストバケット	789
送信マルチキャストパケット	0	送信ブロードキャストバケット	13
破棄された送信パケット	0	送信エラーパケット	0

[Back]

情報更新りリア

パラメーター	説明
受信オクテット	受信したデータの総オクテット数が表示されます。
受信ユニキャストパケット	受信したユニキャストパケットの総数が表示されます。
受信マルチキャストパケット	受信したマルチキャストパケットの総数が表示されます。
受信ブロードキャストパケッ ト	受信したブロードキャストパケットの総数が表示されま す。
破棄された受信パケット	システムリソース等の不足により受信できなかったパケッ ト数が表示されます。
受信エラーパケット	CRC エラーなど、エラーを含むパケットの受信数が表示さ れます。
送信オクテット	送信したデータの総オクテット数が表示されます。
送信ユニキャストパケット	送信したユニキャストパケットの総数が表示されます。
送信マルチキャストパケット	送信したマルチキャストパケットの総数が表示されます。
送信ブロードキャストパケッ ト	送信したブロードキャストパケットの総数が表示されま す。
破棄された送信パケット	システムリソース等の不足により送信できなかったパケッ ト数が表示されます。
送信エラーパケット	コリジョンなどの要因により送信できなかったパケット数 が表示されます。

[※] 各カウンターの上限値は、64bit です。上限を超えると、カウンターは 0 に戻ります。

システム診断

ping (応答確認) テストや traceroute (通信経路確認) を実行します。

⇒ 管理ーシステム診断

pingテスト

宛先IPアドレス 0.0.0.0

実行

※結果の表示には数秒から10数秒かかります

traceroute

宛先IPアドレス 0.0.0.0

実行

※結果の表示には数秒から10数秒かかります

パラメーター	説明
宛先 IP アドレス	ping テストや traceroute の宛先 IP アドレスを設定しま す。 (デフォルト: 0.0.0.0)

※ 結果の表示には、数秒から 10 数秒かかります。

ping 実行画面

```
TimeTaken: 3 ms
TimeTaken: 3 ms
TimeTaken: 3 ms
TimeTaken: 6 ms
TimeTaken: 6 ms
--- 192.168.111.200 Ping Statistics ---
5 Packets Transmitted, 5 Packets Received, 0% Packets Loss
```

traceroute 実行画面

```
traceroute to 192.168.111.200 :30 hops maxs, 24 data bytes
1: <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.1.1
2: <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.11.254
3: <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.111.200
```

Syslog 転送設定

本製品のログ情報を Syslog サーバーに転送する設定をおこないます。

⇒管理- Syslog 転送設定

Syslog転送設定



設定

パラメーター	説明	
使用する	ログを Syslog サーバーに転送する場合にチェックします。 (デフォルト:チェックオン(使用する))	
サーバIP	Syslog サーバーの IP アドレスを入力します。 (デフォルト:0.0.0.0)	
ヘッダに付加する情報	MAC アドレス (デフォル 本製品の MAC アドレスの MAC アドレスの MAC アドレスとスイッチ4	・ <i>,</i> 青報をログに含めます。
種類	送信するログの種別を選択します。ログの種別は、「設定」「認証」「! ステム」「デバイス」の4種類です。	
	なし Notice Information Notice + Info(デフォルト)	該当するログは送信しません。 通知に関するログのみ送信します。 情報に関するログのみ送信します。 全てのメッセージを送信します。

[※] 別途、Syslog サーバーが必要です。

MAC アドレステーブル(ポート順)

MAC アドレステーブルをポート順に表示します。

⇒ 管理- MAC アドレステーブルーポート順

MACアドレステーブル(ボート順)

|全ポート | 🗸 | 更新 |

ボート VLAN ID MACアドレス

00:0D:0B:4B:38:4D

情報更新 クリア

パラメーター	説明
MAC アドレステーブル (ポート順)	MAC アドレステーブルをポート順に表示します。 [更新]をクリックすると、選択されたポート最新情報に更 新されます。 [クリア]をクリックすると、テーブルをクリアします。

MAC アドレステーブル(MAC アドレス順)

MAC アドレステーブルを MAC アドレス順に表示します。

⇒ 管理- MAC アドレステーブル- MAC アドレス順

MACアドレステーブル(MACアドレス順)

ボート VLAN ID MACアドレス 00:0D:0B:4B:38:4D

情報更新 クリア

パラメーター 説明 MAC アドレステーブル MAC アドレステーブルを MAC アドレス順に表示します。 (MAC アドレス順) [更新]をクリックすると、選択されたポート最新情報に更 新されます。 [クリア]をクリックすると、テーブルをクリアします。

設定のバックアップ/復元

本製品の設定情報を保存したり復元したりします。

⇒ 管理-設定のバックアップ / 復元

設定保存
現在の設定内容を保存します。
設定保存
設定復元
実行後は、この画面上の設定が続行できなくなる場合があります。 ユーティリティから本製品の設定画面を起動してください。
ファイルを指定
ファイル 参照

復元実行

パラメーター	説明
設定保存	[設定保存]ボタンをクリックすると、設定ファイルを保存 できます。
ファイル	[参照]ボタンをクリックして復元する設定ファイルを指定 し、[復元実行]をクリックすると設定が復元されます。

[※]復元が完了したら、「再起動してください」と表示されますので、[再起動]ボタンをクリックして再起動してください。

再起動

本製品を再起動します。

⇒ 管理-再起動

再起動

本製品の再起動を行います。

再起動

パラメーター	説明
再起動	[再起動]ボタンをクリックすると、本製品が再起動します。

設定初期化

本製品に設定した内容を初期化します。

⇒ 管理-設定初期化

設定初期化(VLAN1のIPアドレス以外)

VLAN1のIPアドレス,サブネットマスク以外の設定を初期化して再起動します。

設定初期化

設定初期化

実行後は、この画面上の設定が続行できなくなります。 IPアドレスを再設定して設定画面を起動してください。

設定初期化

パラメーター	説明
設定初期化 (VLAN1 の IP アドレス以外)	VLAN1 の IP アドレス、サブネットマスク以外の設定を 初期化して再起動します。
設定初期化	すべての項目を初期化して再起動します。

ファームウェア更新

ファームウェアファイルをダウンロードして、ファームウェアの更新をおこないます。

⇒ 管理-ファームウェア更新

ファームウェア更新

ファイルで	を指定	
ファイル		参照

実行

パラメーター	説明
ファイル	[参照]ボタンをクリックして、ファームウェアファイルを 指定し、[実行]ボタンをクリックするとファームウェア バージョンアップが開始されます。

[※] 故障の原因になるため、バージョンアップ中は本製品の電源を OFF にしたりブラウザーを閉じたりしないでください。

[※]バージョンアップが完了したら、「再起動してください」と表示されますので、[再起動]ボタンをクリックして再起動してください。

サポート

サポート

本製品に関するサポート情報を参照できます。

⇒ サポート

サポート

製品に関するサポート情報は下のリンクからご覧になれます。

サポート情報

パラメーター	説明
サポート情報	クリックすると、本製品に関する弊社ホームページのサポート情報 を参照できます。

第4章 Web 設定インターフェース

MEMO

5

困ったときは

困ったときの対処方法

■メモ 弊社 Web サポート(86886,jp/hojin/)では、トラブルシューティングに関する最新の情報を 公開しております。本書とあわせてご覧ください。

現象	対処方法
POWER ランプが点灯しな い	本製品とコンセントが、電源ケーブルで接続されているかを 確認してください。
LINK ランプが点灯しない	本製品と接続機器の電源が ON になっているかを確認してください。 本製品と接続機器の両方に UTP ケーブルが接続されているかを確認してください。 適切なタイプのケーブルを使用しているか、また、ケーブルの長さが規格を超えていないかを確認してください。 接続機器の LAN アダプタが正常に動作しているか、また、 UTP ケーブルに問題がないかを確認してください。
Telnet、Web ブラウザー、 SNMP ソフトを使ってア クセスできない	有効な IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが本製品に設定されているかをコンソールポート接続にて確認してください。管理アクセス用 VLAN のメンバーポートに接続しているかを確認してください。接続ポートの LINK ランプが点灯しているかを確認してください(上記参照)。使用しているポートを無効にしていないかを確認してください。 (Telnet 接続の場合)同時接続セッション数が、許可しているセッション数を超えている可能性があります。ほかのセッションが切断されてから、接続してください。
コンソールポート接続で アクセスできない	ターミナルエミュレーションソフトを、VT100 互換、 8 データビット、1 ストップビット、パリティなし、9600bps に 設定してください。 本製品付属のシリアルケーブルを使用してください。 本製品の電源を入れ直してください。
パスワードを忘れてログイ ンできない	本書の裏表紙に記載されているバッファロー修理センターに 修理をご依頼ください。

電源と冷却関連の問題

電源ケーブルが接続されていても、電源ランプが点灯しない場合は、電源コンセント、電源コード、または内蔵電源装置の問題が考えられます。ただし、しばらく稼働したあとで電源が落ちた場合は、電源コードがしっかり接続されているか、電源コンセントでの停電またはサージが起きていないかを確認してください。それでも問題を特定できない場合は、内蔵電源装置が故障した可能性があります。本書の裏表紙に記載されている弊社修理センターに修理をご依頼ください。

ネットワークからのアクセス

Telnet、Web ブラウザー、SNMP マネージャを使用することによって、接続されているネットワーク のどこからでも、本製品にアクセスし、管理することができます。ただし、本製品および設定用パソコンにあらかじめ有効な IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定しておく 必要があります。本製品とのリンクを確立できない場合は、次の点を確認してください。

- ネットワーク接続が有効であること。
- 本製品および設定用パソコンに有効な IP アドレスが設定されていること。
- 接続しているポートが無効になっていないこと。
- 接続している UTP ケーブルに問題がないこと。

□メモ 同時に1~4の Telnet セッションを受け付けるように、管理エージェントを設定できます。 すでに最大セッション数に達している場合、さらに別の Telnet 接続でシステムにログイン することはできません。


6

付録

クライアントマネージャ 3 を使った有線 802.1X 認証について

弊社製無線 LAN 接続ソフトウェア「クライアントマネージャ3」 (Ver.1.2.6 以降)は、有線 LAN で 802.1X 認証をおこなう際のサプリカントとしてもお使いいただけます。クライアントマネージャ3を使用して有線 802.1X 認証をおこなう場合は、以下の手順にしたがって設定をおこなってください。

- ・ 以下の設定をおこなう前に、クライアントマネージャ 3 (Ver.1.2.6 以降) のインストールを完了させておいてください。
 - クライアントマネージャ3は、弊社ホームページ (http://buffalo.jp/download/driver/lan/ clmg3.html) よりダウンロードできます。




2 動作モードに「ビジネスモード」、使用するアダプタに適切な有線ネットワークアダプタを選択して、[OK]をクリックします。



第6章 付録


3 タスクトレイのクライアントマネージャ3アイコンを右クリックし、[プロファイルを表示する]を選択します。



- 5 [新規]をクリックします。



6 プロファイル名(例:auth_profile)を入力し、EAP の種類を選択します。選択した EAP の種類に合わせて、適切なパラメーターを設定します。 設定したら[OK]をクリックします。



7 手順6で登録したプロファイル名(例:auth_profile)が表示されていることを確認し、[閉じる]をクリックします。



- 9 以下のように設定をして[OK]をクリックします。
 - くプロファイル名>任意の名称(例:profile)
 - く認証プロファイル>手順6で作成したプロファイル名(例:auth profile)



□メモ 必要に応じて、[ネットワーク]、[ブラウザ]、[プリンタ]の項目についても設定をおこなってください。

- 10 [接続](🍫 接続)をクリックします。
- 11 手順6で選択した EAP の種類により、ユーザーID やパスワードの入力画面が表示されますので、適切な値を入力します。

以上で設定は完了です。

おもな仕様

■ 最新の製品情報については、カタログまたは弊社ホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

1000/100/10Mbps	
1	
1	
温度:0~45°C、湿度:10~85%(結露なきこと)	

デフォルト設定

機能	パラメーター	デフォルト
システム情報設定	スイッチ名(System Name)	BS +本製品の MAC アドレス
	設置場所(System Location)	NotDefined
	管理者(System Contact)	NotDefined
VLAN・IP ステータ	VLAN ID	1
ス	VLAN 名	なし
	IP アドレス	192.168.1.254
	サブネットマスク	255.255.255.0/24
VLAN ポート設定	PVID	全ポート 1
静的経路設定	宛先アドレス	なし
※ ルーティング機能 については、本書の	サブネットマスク	なし
P11 を参照してく ださい。	ゲートウェイ	なし
	メトリック	なし
	デフォルトゲートウェイ	なし
動的経路設定	VLAN ID	1
※ ルーティング機能 については、本書の	RIP 有効化	OFF
P11 を参照してく ださい。	RIP 送信	なし
	RIP 受信	なし
	RIP2 認証パスワード	なし
ユーザー名/	管理ユーザ名	admin
パスワード 	パスワード	なし
IP フィルター	IP フィルタ機能	使用しない
ユーザーインター フェース設定	サーバ有効化	WEB: 有効 TELNET: 有効 SNMP: 有効
	タイムアウト	TELNET: 5(分) Console: 5(分)

第6章 付録

機能	パラメーター	デフォルト
SNTP 設定	SNTP	SNTP を使用しない 時刻設定: 1900 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒
SNMP コミュニ ティテーブル	SNMP コミュニティテーブル	public (GET のみ有効)
SNMP ホストテー ブル	ホスト認証	無効
SNMP トラップイ ベント	Community 認証	有効
速度/モード設定	速度/モード設定	(全ポート共通) Name:port +<ポート番号> ポート有効化: ON Flow Control: OFF Mode: 自動
MAC アドレスフィ ルタリング	MAC アドレスフィルタリング機 能	OFF
スタティック MAC アドレス	登録番号	MAC アドレス: なし ポート: なし VLAN ID: なし
MAC アドレスエー ジング	エージング時間	300(秒)
QoS ステータス	QoS 設定	QoS 機能: OFF スケジューリング: Strict
	優先度選択	なし
優先度対応設定	ポート優先度	全ポート「低」
	CoS マッピング	全て「低」

機能	パラメーター	デフォルト
認証サーバー設定	プライマリ認証サーバ	使用する 認証サーバ IP: 1.1.1.1 認証ポート: 1812 Shard Secret: 空欄
	セカンダリ認証サーバ	使用しない 認証サーバ IP: 1.1.1.1 認証ポート: 1812 Shard Secret: 空欄
	有効時間	3600(秒)
	拡張設定	Accounting: 無効 Termination-Action: 無効 Timeout: 10(秒) 確認回数: 2(回)
ポート認証設定	ポート認証設定	全ポート「認証しない」
	EAP 透過設定	無効
ポートトランク設 定	ポートトランク設定	無効
ストームコント	ブロードキャスト	全ポート「無効」
ロール設定	マルチキャスト	全ポート「無効」
	DLF (宛先不明ユニキャスト)	全ポート「無効」
ミラーリング設定	ミラーリング 1	無効
	ミラーリング 2	無効
STP ブリッジ設定	STP 設定	使用しない
STP ポート設定	STP ポート設定	全ポート共通 Priority: 128 Cost: 20000 FastLink: 無効
IGMP 設定	IGMP Snooping	使用しない
DHCP リレー	DHCP リレー	無効

第6章 付録

機能	パラメーター	デフォルト
Syslog 転送設定	ログサーバへ送信	使用する サーバ IP: 0.0.0.0 ヘッダに付加する情報: MAC アドレス
	種類	設定: Notice + info 認証: Notice + info デバイス: Notice + info システム: Notice + info
Jumbo フレーム	Jumbo フレーム	有効
コンソール ポート接続	ボーレート	9600bps
ハート技術 	データビット	8
	ストップビット	1
	パリティ	なし
	タイムアウト	5分

スイッチ機能

フローコントロール

全二重:IEEE802.3x

半二重:バックプレッシャー

スループット

1000M:1488095PPS 100M:148810PPS 10M:14881PPS

スパニングツリープロトコル

IEEE802.1D/1w

転送モード

ストア&フォワード

ブロードキャストストーム防止

VLAN サポート

最大 256 エントリ、VLAN ID 1 ~ 4094 (IEEE802.1Q タグ VLAN、ポートベース VLAN)

管理機能

管理方法

Telnet、Web ベース HTTP (Windows パソコンで InternetExplorer6.0 以降)、RS-232C DB-9 コンソールポート

ソフトウェアダウンロード

TFTP

MIB サポート

MIB II, Bridge MIB, Etherlike MIB, P-Bridge MIB, Q-Bridge MIB, Interface MIB, RMON MIB, Private MIB

RMON サポート

グループ 1、2、3、9 (Statistics、History、Alarm、Event)

その他の機能

ポートトランキングポートミラーリング

標準規格

IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet, (IEEE802.3ab)

IEEE802.1D スパニングツリープロトコル、IEEE802.1w ラピッドスパニングツリー、

IEEE802.1p プライオリティタグ、IEEE802.1Q VLAN、

IEEE802.3x 全二重フローコントロール(ISO/IEC 8802-3)

SNMP (RFC1157)、RMON (RFC1757 グループ 1、2、3、9)、

ARP (RFC826), IGMP (RFC1112), ICMP (RFC792)

適合規格

Emission

VCCI クラス A

適合性

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

万一、障害が発生したときは次の対策を行ってください。

- 本製品と、テレビやラジオの距離を離してみる。
- 本製品と、テレビやラジオの向きを変えてみる。

ケーブル仕様


ケーブルタイプと仕様			
ケーブル	タイプ	最大長	コネクタ
10BASE-T	カテゴリ 3、4、5 UTP/STP	100m	RJ-45
100BASE-TX	カテゴリ 5 UTP/STP	100m	RJ-45
1000BASE-T	カテゴリ 5e、6 UTP/STP	100m	RJ-45

ツイストペアケーブルとポート仕様

▲注意 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポートに、電話のモジュラケーブルを差し込まないでください。電話のモジュラケーブルを差し込むと、故障の原因となります。必ず、RJ-45 コネクタを装備し、規格に適合しているツイストペアケーブルを使用してください。

100BASE-TX/10BASE-T 接続の場合、2 対ツイストペアケーブルが必要です。2 種類の色でそれぞれのワイヤペアを識別します。1000BASE-T 接続の場合、4 対ツイストペアケーブルが必要です。色でそれぞれのワイヤペアを識別します。たとえば、一方を赤、もう一方を白のストライプが入った赤にするなどです。さらに、ケーブルの両端に RJ-45 コネクターが必要です。

▲注意 ワイヤペアを決まった向きで RJ-45 コネクタに接続する必要があります。



100BASE-TX/10BASE-T のポート仕様

100BASE-TX/10BASE-T で使用されているケーブルでは、1 番ピンと 2 番ピンをデータ送信に使用し、3 番ピンと 6 番ピンをデータ受信に使用します。

本製品は全ポートで AUTO-MDIX に対応していますので、パソコン/サーバー、他のスイッチ、またはハブとのあらゆるネットワーク接続にストレートケーブルを使用できます。

次の表に、100BASE-TX/10BASE-T MDI ポートと MDI-X ポートのピン割り当てを示します。

ピン番号	MDIX/MDI 信号	信号機能
1	RD+/TD+	受信データ(+) / 送信データ(+)
2	RD-/TD-	受信データ(-)/送信データ(-)
3	TD+/RD+	送信データ(+)/受信データ(+)
4	(Not Use)	未使用
5	(Not Use)	未使用
6	TD-/RD-	送信データ(-)/受信データ(-)
7	(Not Use)	未使用
8	(Not Use)	未使用

^{※ +}と-は、各ワイヤペアを構成するワイヤの極性を表します。

1000BASE-T のポート仕様

1000BASE-T ポートは AUTO-MDIX に対応していますの、パソコン、サーバー、または他のスイッチ/ハブとのあらゆるネットワーク接続に、ストレートケーブルを使用できます。

1000BASE-T 接続には、カテゴリ 5e、6 の UTP/STP ケーブルを使用します。

また、各ケーブルの長さが 100m を超えないようにしてください。


下の表に、1000BASE-T MDI/MDI-X ポートのピン割り当てを示します。

ピン番号	MDIX/MDI 信号	信号機能
1	BI_DA+/BI_DB+	送受信データ A(+) / 送受信データ B(+)
2	BI_DA-/BI_DB-	送受信データ A(-) / 送受信データ B(-)
3	BI_DB+/BI_DA+	送受信データ B(+) / 送受信データ A(+)
4	BI_DC+/BI_DD+	送受信データ C(+) / 送受信データ D(+)
5	BI_DC-/BI_DD-	送受信データ C(-) / 送受信データ D(-)
6	BI_DB-/BI_DA-	送受信データ B(-) / 送受信データ A(-)
7	BI_DD+/BI_DC+	送受信データ D(+) / 送受信データ C(+)
8	BI_DD-/BI_DC-	送受信データ D(-) / 送受信データ C(-)

※ +と-は、各ワイヤペアを構成するワイヤの極性を表します。

コンソールポート仕様

本製品の DB-9 シリアルポートと端末を接続することにより、本製品の設定が可能です。本製品には、端末、端末エミュレーションプログラムが稼働しているパソコン、または、モデム接続で、リモートアクセスが可能です。次の表に、シリアルポートに接続する場合のピンアサインを示します。



DB-9 ポートのピンアサイン

EIA 回路	CCITT 信号	特性	本製品の DB9 DTE ピン番号	パソコン の DB9 DTE ピン 番号	モデムの DB25 DCE ピン番号	信号の方向 DTE-DCE
CF	109	DCD(データキャリア検知)	1	1	8	<
BB	104	RxD(データ受信)	2	2	3	<
ВА	103	TxD(データ送信)	3	3	2	>
CD	108 .2	DTR(データターミナルレ ディ)	4	4	20	>
AB	102	SG(信号アース)	5	5	7	
CC	107	DSR(データセットレディ)	6	6	6	<
CA	105	RTS(送信要求)	7	7	4	>
СВ	106	CTS(送信可)	8	8	5	<
CE	125	RI(リング表示)	9	9	22	<

コンソールポート / パソコンの 9 ピン COM ポート

本製品の 9 ピンシリアルポート	CCITT 信号	パソコンの 9 ピン COM ポート
1 DCD	DCD	1
2 RXD	<txd< td=""><td>3</td></txd<>	3
3 TXD	>	2
4 DTR	>	6
5 SGND	SGND	5
6 DSR	DTR	4
7 RTS	>	8
8 CTS	<rts< td=""><td>7</td></rts<>	7
9 RI	RI	9

第6章 付録

MEMO

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定 された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店ま たは弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいま ₫.
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能し ない状態をいいます。
- 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをい
- います。 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴し
- て弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
- 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含 まれません。

第2条 (無償保証)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受 けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNO等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑
- いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付さ
- れていない場合。 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場
- 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破
- 指した場合。 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- 1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュ アルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配 便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
- 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格 を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があり ます。
- 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換す る場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータにつ いてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
- 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
- 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、 修理をご依頼された 際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損 害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しま たは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記 憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

取

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理を致します。

・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。 ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

	フリガナ	
お名前		
ご 住 所	TEL: () -	

製 品 名	
製品 シリアルNo.	本製品に記載されているシリアルNo. (14桁の数字) をここへ、 ご記入ください。
保証期間	ご購入日より3年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付のうえ、修理 をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サービス内容	担当

- 切り取り - --

